

- IT** AVVERTENZE DI SICUREZZA PER ASPIRATORI
- EN** SAFETY WARNINGS FOR VACUUM CLEANERS
- FR** AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES ASPIRATEURS
- DE** SICHERHEITSHINWEISE FÜR SAUGER
- ES** ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA ASPIRADORAS
- PT** ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA PARA ASPIRADORES
- NL** VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ZUIGAPPARATEN
- NO** SIKKERHETSADVARSLER FOR VAKUUMSUGERE
- DK** SIKKERHEDSADVARSLER FOR GULVVASKEMASKINE
- SV** SÄKERHETS FÖRESKRIFTER FÖR DAMMSUGARE
- PL** OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYCIU  
ODKURZACZY
- CS** BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE VYSAVAČŮ
- SK** BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ASPIRÁTOROV
- TR** ASPIRATÖRLER İÇİN EMNİYET UYARILARI
- HU** PADLÓTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
- RO** AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU ASPIRATOARE
- EL** ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- RU** МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ АСПИРАТОРОВ
- HR** SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA USISAVAČE
- SR** SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA USISAVAČE
- BG** ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРАХОСМУКАЧКИ
- ET** OHUTUSALANE TEAVE TOLMUIMEJATELE
- FI** VAROITUKSET TURVALLISUUS FOR TUULETTIMET
- LV** NEKAITĪGUMA PAR PUTEKĻSŪCĒJS
- LT** SAUGOS INSTRUKCIJOS KELIAMŲ DULKIŲ SIURBLYS
- SL** VARNOSTNA NAVODILA ZA SESALNIK
- AR** إرشادات السلامة للمكانس الكهربائية





## Indice

|   |          |
|---|----------|
| <b>1.1 INTRODUZIONE .....</b>                     | <b>1</b> |
| <b>1.2 AVVERTENZE GENERALI .....</b>              | <b>1</b> |
| <b>1.3 DEMOLIZIONE<br/>DELL'APPARECCHIO .....</b> | <b>2</b> |
| <b>1.4 NORMATIVE<br/>DI RIFERIMENTO .....</b>     | <b>2</b> |
| <b>1.5 DISIMBALLO .....</b>                       | <b>2</b> |

### 1.1 INTRODUZIONE



#### **NOTA:**

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere con attenzione il presente manuale e il manuale "Uso e manutenzione." fornito con la macchina.

Il presente manuale e il "Manuale uso e manutenzione" costituiscono parte integrante della macchina stessa; devono essere pertanto conservati con cura in un luogo sicuro e accessibile a tutti gli utilizzatori (operatori e personale addetto alla manutenzione) per tutta la vita della macchina fino alla demolizione.

### 1.2 AVVERTENZE GENERALI

- Sacchetti di plastica, polistirolo, graffette, ecc.. non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targa dati.
- Per togliere la spina dalla presa di corrente **NON** tirare il cavo di alimentazione, estrarre la spina prendendo il corpo della stessa con la mano.
- Durante l'uso dell'apparecchio svolgere completamente il cavo elettrico.
- È consentito l'uso di prolunghe solo se omologate, dimensionate secondo la potenza dell'apparecchio e in buono stato di conservazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina o il cavo elettrico non sono in buone condi-

zioni.

- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da un centro assistenza tecnico autorizzato dal costruttore.
- Evitare di far scorrere il cavo elettrico su spigoli taglienti.
- Evitare di schiacciare il cavo elettrico.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta delle anomalie di funzionamento ma portarlo presso un centro di assistenza autorizzato.
- In caso di guasto rivolgersi esclusivamente presso un centro di assistenza autorizzato richiedendo sempre ricambi originali.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia è obbligatorio togliere la spina dalla presa di corrente.
- Non lavare l'apparecchio con getti d'acqua.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Pulire l'apparecchio utilizzando un panno bagnato di acqua; non utilizzare detersivi abrasivi, trielina, solventi.
- Quando l'apparecchio è fuori uso è necessario renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione prima di conferirlo agli appositi centri di raccolta.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

### 1.3 DEMOLIZIONE DELL'APPARECCHIO

Per la salvaguardia dell'ambiente, procedere secondo la normativa locale vigente.

Quando l'apparecchio non è più utilizzabile ne riparabile, procedere allo smaltimento differenziato dei componenti.

L'apparecchiatura elettrica non può essere smaltita come un rifiuto urbano, ma è necessario rispettare la raccolta separata introdotta dalla disciplina speciale per lo smaltimento dei rifiuti derivati da apparecchiature elettriche (dlg n 151 del 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).



Le apparecchiature elettriche sono contrassegnate da un simbolo recante un contenitore di spazzatura su ruote barrato. Il simbolo indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata.

Lo smaltimento inadeguato o abusivo delle apparecchiature oppure un uso improprio delle stesse, in considerazione delle sostanze e dei materiali contenuti può causare danni alle persone e all'ambiente. Lo smaltimento dei rifiuti elettrici che non rispetti le norme vigenti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

### 1.4 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'apparecchio è stato costruito in conformità alla direttiva macchine in vigore e in conformità alle norme indicate nella dichiarazione "CE" di conformità.

### 1.5 DISIMBALLO

Una volta rimosso l'imballo come indicato nelle istruzioni riportate sull'imballo stesso, controllare l'integrità dell'apparecchio e di tutti i componenti in dotazione.

Se si riscontrano danni evidenti contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

# Contents

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1.1 INTRODUCTION .....           | 1 |
| 1.2 GENERAL WARNINGS .....       | 1 |
| 1.3 DISPOSING OF THE UNIT .....  | 2 |
| 1.4 REFERENCE LEGISLATIONS ..... | 2 |
| 1.5 UNPACKING .....              | 2 |

## 1.1 INTRODUCTION



***N.B.***

Before using the appliance, please read this manual and the “Operation and Maintenance” manual supplied with the machine carefully.

This manual and the “Operation and maintenance manual” form an integral part of the machine itself. They must therefore be kept in a safe place where they are accessible to all users (operators and maintenance personnel) throughout the life of the machine until it is scrapped.

## 1.2 GENERAL WARNINGS

- Plastic bags, polystyrene, paper clips, etc. must not be left within the reach of children, as these are potential sources of danger.
- Ensure that the voltage matches that indicated on the data plate before turning the unit on.
- To unplug the unit from the socket, pull the plug itself and NOT the cable.
- Unwind the entire power cable when using the unit.
- Solely approved extension cables can be used. These must be adequate for the power of the unit and must also be in good condition.
- Do not use the unit if either the plug or power cable is not in good condition.
- If the power cable is damaged, this can only be replaced by a technical support centre that is authorised by the manufacturer.
- Do not slide the power cable on sharp edges.
- Do not pinch or crush the power cable.

- Do not use the unit with wet or damp hands.
- Do not leave the unit exposed to the elements.
- Do not use the unit if its operation is faulty. Take this to an authorised technical support centre.
- Should an anomaly arise, contact an authorised technical support centre and always request original spare parts.
- The plug must be removed from the socket before any maintenance or cleaning procedures are implemented.
- Do not wash the unit with jets of water.
- Do not immerse the unit into water or other liquids.
- Clean the unit with a cloth dampened with water;  
do not use abrasive detergents, trichloroethene or solvents.
- When depositing the unusable unit at appropriate collection points, the power cord must be removed in order to ensure it is not used.
- The unit is not intended to be used by persons (including children) whose physical, sensorial or mental capacities are reduced, or who lack experience or knowledge, unless they are supervised or given instructions on how to use the unit by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the unit.

### 1.3 DISPOSING OF THE UNIT

Proceed in accordance with local legislation in order to protect the environment.

When the unit is unusable and cannot be repaired, the components are to be disposed of accordingly and separately.

Electrical equipment cannot be disposed of as urban waste and relative standards pertaining to collection, which have been introduced by specific legislations, must be adhered with (Legislative Decree No. 151 dated 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE)



Electrical equipment has a symbol bearing a crossed out wheeled bin. The symbol indicates that the apparatus was introduced on the market after 13 August 2005 and must be disposed off separately.

Improper or illegal disposal of such equipment or using it incorrectly, can be hazardous to persons and the environment due to the substances and materials contained. Administrative and criminal penalties will be imposed for non-compliance with standards pertaining to the disposal of electrical waste.

### 1.4 REFERENCE LEGISLATIONS

The appliance has been manufactured in compliance with the Machinery Directive in force and in accordance with the standards indicated in the "CE" Declaration of Conformity.

### 1.5 UNPACKING

After removing the package as indicated in the instructions shown on the package itself, check the integrity of the unit and all components supplied.

If any evident damage is noticed, contact the retailer or an authorised technical support centre.

# Index

|  |   |
|--|---|
| 1.1 INTRODUCTION.....                  | 1 |
| 1.2 AVERTISSEMENTS GENERAUX.....       | 1 |
| 1.3 DEMOLITION DE L'APPAREIL.....      | 2 |
| 1.4 REGLEMENTATIONS DE REFERENCE ..... | 2 |
| 1.5 DEBALLAGE .....                    | 2 |

## 1.1 INTRODUCTION



### NOTE :

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement ce manuel et le manuel « d'Utilisation et d'Entretien » fournis avec la machine.

Ce manuel et le « Manuel d'utilisation et d'entretien » font partie intégrante de la machine ; ils doivent donc être soigneusement conservés dans un lieu sûr et accessible à tous les utilisateurs (les opérateurs et le personnel chargé de l'entretien) pour toute la durée de vie de la machine jusqu'à sa démolition.

## 1.2 AVERTISSEMENTS GENERAUX

- Les sachets en plastique, le polystyrène, les agrafes, etc., ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils sont source de danger potentiel.
- Avant de mettre en marche l'appareil s'assurer que la tension de réseau corresponde à celle indiquée sur la plaque d'identification et des données techniques.
- Pour retirer la fiche de la prise de courant NE PAS tirer le câble d'alimentation, extraire la fiche en empoignant tout le corps de celle-ci.
- Durant l'utilisation de l'appareil dérouler complètement le câble électrique.
- L'utilisation de rallonges est permise uniquement si celles-ci sont homologuées, dimensionnées selon la puissance de l'appareil et en bon état de conservation.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le câble électrique ne sont pas dans de bonnes conditions.

- Si le câble d'alimentation de l'appareil est défectueux, il doit être remplacé exclusivement par un centre d'assistance technique autorisé par le fabricant.
- Eviter de faire glisser le câble électrique sur des angles ou coins coupants.
- Eviter d'écraser le câble électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des anomalies de fonctionnement, l'apporter dans un centre d'assistance autorisé.
- En cas de panne s'adresser exclusivement à un centre d'assistance autorisé en demandant toujours des pièces originales.
- Avant d'effectuer toute intervention d'entretien ou de nettoyage il est obligatoire de retirer la fiche de la prise de courant.
- Ne pas laver l'appareil avec des jets d'eau.
- Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Nettoyer l'appareil avec un linge humidifié avec de l'eau;
- Ne pas utiliser de détergents abrasifs, de trichloréthylène, ni de solvants.
- Lorsque l'appareil est hors d'usage il est nécessaire de le rendre inutilisable en coupant le câble d'alimentation avant de le déposer dans un centre de collecte approprié.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, mentales et sensorielles sont réduites, ou bien ne possédant pas l'expérience ou la connaissance nécessaires, à moins que ces personnes bénéficient de la surveillance d'une tierce personne responsable de leur sécurité ou leur apportant les instructions d'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### 1.3 DEMOLITION DE L'APPAREIL

Pour la protection de l'environnement, procéder dans le respect de la réglementation locale en vigueur.

Lorsque l'appareil n'est plus utilisable ni réparable, procéder au traitement sélectif des composants.

L'appareil électrique ne peut être traité comme un déchet urbain, il est nécessaire de respecter les règles de collecte sélective spéciale en matière de traitement des déchets dérivés d'appareils domestiques et électriques (d.lg. n° 151 del 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).



Les appareils électriques sont marqués d'un symbole reportant un conteneur d'ordures sur roues barré. Le symbole indique que l'appareil a été introduit sur le marché après le 13 Août 2005 et doit dans ce cas faire l'objet d'un traitement sélectif.

Le traitement inapproprié ou abusif des appareils ou bien une utilisation impropre de ceux-ci, en considération des substances et des matériaux qu'il contient, peut provoquer de sérieux dommages pour les personnes ou pour l'environnement. Un traitement des déchets électriques qui ne respecte pas les normes en vigueur est passible de sanctions administratives et pénales.

### 1.4 REGLEMENTATIONS DE REFERENCE

L'appareil a été conçu conformément à la Directive sur les Machines en vigueur ainsi qu'aux normes indiquées dans la Déclaration CE de Conformité.

### 1.5 DEBALLAGE

Une fois l'emballage retiré comme indiqué dans les instructions reportées sur l'emballage même, contrôler l'intégrité de l'appareil et de tous les composants fournis.

Dans le cas de détection de dommages évidents contacter le revendeur ou un centre d'assistance autorisé.



# Inhaltsangabe

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1.1 EINLEITUNG.....             | 1 |
| 1.2 ALLGEMEINE HINWEISE .....   | 1 |
| 1.3 ENTSORGUNG DES GERÄTS ..... | 2 |
| 1.4 BEZUGSNORMEN.....           | 2 |
| 1.5 AUSPACKEN .....             | 2 |

## 1.1 EINLEITUNG



### ANMERKUNG:

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte aufmerksam das vorliegende Handbuch „Anwendung und Wartung“, das mit der Maschine mitgeliefert wird.

Das vorliegende Handbuch und das „Handbuch zur Anwendung und zur Wartung“ sind fester Bestandteil der Maschine. Beide müssen sorgsam für die gesamte Lebenszeit der Maschine bis zu ihrer Entsorgung an einem sicheren und für alle Anwender (Bedien- und Wartungspersonal) gut zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

## 1.2 ALLGEMEINE HINWEISE

- Plastiktüten, Styropor, Heftklammern, usw. sollten außer Reichweite von Kinderhänden aufbewahrt werden, da sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts ist zu überprüfen, dass die auf dem Leistungsschild angegebenen Spannungswerte mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Der Stecker darf NICHT durch Ziehen an dem Kabel aus der Steckdose entfernt werden. Um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, muss am Stecker angefasst werden.
- Entrollen Sie das gesamte Stromkabel während der Verwendung des Geräts.
- Die Verwendung von Verlängerungskabeln ist nur dann gestattet, wenn diese amtlich zugelassen sind, der Leistung des Geräts entsprechen und in einem guten Allgemeinzustand sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls der Stecker oder das Kabel nicht in gutem

Zustand sein sollten.

- Falls das Speisekabel des Geräts beschädigt sein sollte, so darf dieses ausschließlich von einem vom Hersteller autorisierten Technischen Kundendienst ersetzt werden.
- Vermeiden Sie es, das Stromkabel über scharfe Kanten zu führen.
- Vermeiden Sie es, das Stromkabel zu quetschen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht den Witterungseinflüssen aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls dieses Anomalien aufweisen sollte, sondern bringen Sie es in eine autorisierte Kundendienststelle.
- Im Falle eines Defekts wenden Sie sich ausschließlich an eine autorisierte Kundendienststelle, und verlangen Sie grundsätzlich Originalersatzteile.
- Vor sämtlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät mithilfe eines mit Wasser befeuchteten Tuchs.  
Verwenden Sie weder Scheuermittel noch Trichloräthylen oder Lösungsmittel.
- Wenn das Gerät nicht mehr verwendet wird, muss das Stromkabel durchgeschnitten werden, bevor es zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht wird.
- Das Gerät ist nicht für die Anwendung durch Personen (Kinder eingeschlossen) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet. Ebenso wenig darf es von Personen verwendet werden, denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, es sei denn, eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person hat sie bei der Geräteanwendung beaufsichtigen oder entsprechend anleiten können.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### 1.3 ENTSORGUNG DES GERÄTS

Befolgen Sie die geltenden Vorschriften, um die Umwelt zu schützen.

Falls das Gerät nicht mehr zu verwenden und zu reparieren ist, entsorgen Sie die einzelnen Bestandteile getrennt.

Ein elektrisches Gerät kann nicht wie Siedlungsmüll behandelt werden, sondern muss gemäß der Sonderverordnung zur Entsorgung von Elektrogeräten getrennt entsorgt werden. (Gesetzesdekret Nr. 151 vom 25.07.05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE)



Die elektrischen Geräte sind mit einem Symbol gekennzeichnet, auf dem eine durchgestrichene Mülltonne mit Rädern abgebildet ist. Das Symbol weist darauf hin, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde und getrennt entsorgt werden muss.

Falls die Entsorgung der Geräte nicht sachgemäß oder gar missbräuchlich erfolgen sollte oder falls diese unsachgemäß verwendet werden sollten, können durch die enthaltenen Materialien Personen oder Umwelt geschädigt werden. Eine rechtswidrige Entsorgung von Elektromüll wird verwaltungs- und strafrechtlich verfolgt.

### 1.4 BEZUGSNORMEN

Das Gerät wurde in Übereinstimmung mit der geltenden Maschinenrichtlinie und in Übereinstimmung mit den in der CE-Übereinstimmungserklärung angegebenen Vorschriften hergestellt.

### 1.5 AUSPACKEN

Nachdem Sie das Gerät wie auf der Verpackung beschrieben ausgepackt haben, vergewissern Sie sich der Unversehrtheit der Maschine und aller im Lieferumfang enthaltener Einzelteile.

Falls Sie offensichtliche Schäden entdecken, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Einzelhändler oder einer autorisierten Kundendienststelle auf.

# Índice

|  |   |
|--|---|
| 1.1 INTRODUCCIÓN.....                  | 1 |
| 1.2 ADVERTENCIAS GENERALES.....        | 1 |
| 1.5 DESMANTELAMIENTO DEL APARATO ..... | 2 |
| 1.6 NORMATIVAS DE REFERENCIA.....      | 2 |
| 1.7 DESEMBALO.....                     | 2 |

## 1.1 INTRODUCCIÓN



### NOTA:

Antes de utilizar el aparato lea con atención el presente manual así como el manual de "Uso y Mantenimiento" que se entrega con la máquina.

Este manual y el manual de "uso y mantenimiento" forman parte integral de la máquina, deben conservarse cuidadosamente en un lugar seguro y de fácil acceso para los usuarios, (operadores y personal encargado del mantenimiento), durante la vida útil de la misma hasta su demolición.

## 1.2 ADVERTENCIAS GENERALES

- Bolsas de plástico, poliestireno, grapas, etc., no deben dejarse al alcance de los niños porque son una fuente de peligro.
- Antes de poner en funcionamiento el aparato, compruebe que la tensión de red corresponda con la prevista en la placa con la descripción de los datos.
- Para retirar el enchufe de la toma de corriente NO tire el cable de alimentación, quite el enchufe cogiendo el cuerpo de la misma con la mano.
- Durante el uso del aparato, desenrolle completamente el cable eléctrico.
- Se pueden usar sólo extensiones homologadas, que resistan la potencia del aparato y se encuentren en buen estado.
- No utilizar el aparato si el enchufe o el cable eléctrico no se encuentra en buen estado.
- Si el cable de alimentación del aparato está dañado, sólo debe ser sustituido en

- un centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante.
- Evitar que el cable eléctrico se deslice sobre bordes cortantes.
- Evitar aplastar el cable eléctrico.
- No utilizar el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos.
- No utilizar el aparato si presenta fallas en su funcionamiento, por lo tanto se debe llevar a un centro de asistencia autorizado.
- En caso de averías diríjase sólo a un centro de asistencia técnica, solicitando siempre repuestos originales.
- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza, es obligatorio quitar el enchufe de la toma de corriente.
- No lavar el aparato con chorros de agua.
- No meter el aparato dentro del agua o de otros líquidos.
- Limpiar el aparato con un paño mojado de agua; no utilizar detergentes abrasivos, tricloroetileno, disolventes.
- Cuando el aparato está fuera de uso es necesario dejarlo sin funcionamiento retirando el cable de alimentación antes de llevarlo al centro de recolección.
- Este aparato no puede ser utilizado por personas (incluyendo niños) con problemas físicos, sensoriales o mentales, o sin experiencia o falta de conocimiento, salvo que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad, cuidado y además conozca las instrucciones relativas al uso del aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

### 1.3 DESMANTELAMIENTO DEL APARATO

Para proteger el ambiente, es importante proceder de acuerdo con las normas locales vigentes.

Cuando el aparato no se utiliza más o no se repara, proceder al desmantelamiento selectivo de sus componentes.

Los equipos eléctricos no pueden ser eliminados como desechos urbanos, es necesario por lo tanto respetar la recogida selectiva, regulada en forma especial para esta clase de aparatos eléctricos (D.L. N° 151 del 27/7/05 y 2002/96/CE – 2003/108/CE).



Los aparatos eléctricos están marcados con un símbolo representado por un contenedor de basura con ruedas cruzadas. Este símbolo indica que los aparatos han sido puestos en el mercado después del 13 de agosto de 2005 y por lo tanto debe ser sometido a recolección selectiva.

La eliminación equivocada o abusiva de los aparatos o, el uso impropio de los mismos, respecto a los materiales y sustancias que contienen, pueden causar daños a las personas y al ambiente. La eliminación de los desechos eléctricos que incumpla las normas vigentes comporta la aplicación de sanciones administrativas y penales.

### 1.4 NORMATIVAS DE REFERENCIA

El aparato ha sido fabricado conforme a la actual directiva máquinas y de acuerdo con las normas descritas en la declaración “CE” de conformidad.

### 1.5 DESEMBALO

Una vez que el embalaje ha sido retirado de acuerdo con las instrucciones descritas para esta operación, controlar la integridad del aparato y de todos los componentes de equipamiento.

Si existen daños de gran entidad contactar al operador del mercado o a un centro de asistencia autorizado.

# Índice

|  |          |
|--|----------|
| <b>1.1 INTRODUÇÃO .....</b>            | <b>1</b> |
| <b>1.2 ADVERTÊNCIAS GERAIS .....</b>   | <b>1</b> |
| <b>1.5 DEMOLIÇÃO DO APARELHO .....</b> | <b>2</b> |
| <b>1.6 NORMAS DE REFERÊNCIA .....</b>  | <b>2</b> |
| <b>1.7 DESEMBALAGEM.....</b>           | <b>2</b> |

## 1.1 INTRODUÇÃO



### NOTA:

Antes de utilizar o aparelho deve lêr com atenção o presente manual e o manual de “Uso e manutenção” fornecido com a máquina.

O presente manual e o “ Manual de uso e manutenção” são parte integrante da mesma máquina; portanto devem ser conservados com cuidado num local seguro e acessível a todos os utilizadores (operadores e pessoal responsável pela manutenção) durante todo o período de funcionamento da máquina até à sua demolição.

## 1.2 ADVERTÊNCIAS GERAIS

- Sacos de plástico, polistireno, agrafos, etc. não devem ser deixados ao alcance das crianças porque são potenciais fontes de perigo.
- Antes de pôr o aparelho em funcionamento certificar-se que a tensão da rede corresponde com aquela indicada na placa de dados.
- Para retirar a ficha da tomada de corrente NÃO puxar o cabo de alimentação, mas extrair a ficha pegando o corpo da mesma com a mão.
- Durante a utilização do aparelho desenrolar completamente o cabo eléctrico.
- É permitida a utilização sómente de extensões homologadas, dimensionadas conforme a potência do aparelho e em bom estado de conservação.
- Não utilizar o aparelho se a ficha ou o cabo eléctrico não estiverem em boas condições.
- Se o cabo de alimentação do aparelho

estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente por um centro de assistência técnico autorizado pelo produtor.

- Evitar fazer deslizar o cabo eléctrico sobre arestas cortantes.
- Evitar pisar o cabo eléctrico.
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos.
- Não utilizar o aparelho se tiver anomalias de funcionamento mas deve levá-lo a um centro de assistência autorizado.
- Em caso de avaria dirigir-se exclusivamente a um centro de assistência autorizado pedindo sempre peças sobressalentes originais.
- Antes de efectuar qualquer intervenção de manutenção ou limpeza é obrigatório desligar a ficha da tomada de corrente.
- Não lavar o aparelho com jactos de água.
- Não imergir o aparelho na água ou outros líquidos.
- Limpar o aparelho utilizando um pano humedecido com água; não usar detergentes abrasivos, tricloreto, solventes.
- Quando o aparelho estiver fora de uso é necessário torná-lo inutilizável cortando o cabo de alimentação antes de entregá-lo nos apropriados centros de recolha.
- O aparelho não é destinado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiência e sem conhecimento, a não ser que exista uma pessoa intermediária que se responsabiliza pela sua segurança, que sejam vigiadas ou tenham tido instruções referentes à utilização do aparelho.
- As crianças devem ser vigiadas para que se certifica que não joguem com o aparelho.

### 1.3 DEMOLIÇÃO DO APARELHO

Para salvaguardar o ambiente, proceder conforme a normativa local em vigor. Quando o aparelho estiver inutilizado e fôr irreparável, proceder à eliminação diferenciada dos componentes.

O equipamento eléctrico não pode ser eliminado como um resíduo urbano, mas é necessário respeitar a recolha separada introduzida pela lei especial para a eliminação dos resíduos pertencentes a equipamentos eléctricos (dlg n 151 del 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).



Os equipamentos eléctricos têm a etiqueta com o símbolo de um contentor de lixo barrado com uma cruz. O símbolo indica que o equipamento foi posto no mercado depois de 13 de agosto de 2005 e que deve ser objecto de recolha separada.

A inadequada eliminação ou abusiva dos equipamentos ou a utilização imprópria das mesmas, considerando que as substâncias e os materiais contidos podem causar danos às pessoas e ao ambiente. A eliminação dos resíduos eléctricos que não respeitem as normas em vigor comporta a aplicação de sanções administrativas e penais.

### 1.4 NORMAS DE REFERÊNCIA

O aparelho foi construído em conformidade com a directiva de máquinas em vigor e em conformidade com as normas indicadas na declaração de conformidade "CE".

### 1.5 DESEMBALAGEM

Uma vez removida a embalagem como indicado nas instruções referidas na mesma embalagem, controlar a integridade do aparelho e de todos os componentes fornecidos pela fábrica.

Se apresentar danos evidentes contactar o revendedor ou um centro de assistência autorizado.

# Inhoudsopgave

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1.1 INLEIDING .....               | 1 |
| 1.2 ALGEMENE MEDEDELINGEN .....   | 1 |
| 1.5 HET APPARAAT ONTMANTELEN .... | 2 |
| 1.6 REFERENTIENORMEN .....        | 2 |
| 1.7 UITPAKKEN .....               | 2 |

## 1.1 INLEIDING



### OPMERKING:

Lees deze handleiding en de “Handleiding voor gebruik en onderhoud”, die aan de machine zijn bijgesloten, aandachtig door alvorens u van het apparaat gebruik maakt.

Deze handleiding en de “Handleiding voor gebruik en onderhoud” zijn een deel van de machine en moeten dus gedurende de hele levensduur tot aan de afbraak zorgvuldig op een veilige en voor alle gebruikers (operatoren en onderhoudspersoneel) toegankelijke plaats worden bewaard.

## 1.2 ALGEMENE MEDEDELINGEN

- Plastic zakken, piepschuim, nietjes, enz. moeten buiten het bereik van kinderen gehouden worden aangezien ze gevaarlijk kunnen zijn.
- Controleer of de netspanning overeenstemt met de waarde die op het gegevensplaatje vermeld is alvorens u het apparaat in bedrijf stelt.
- Trek **NOOIT** aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen, maar verwijder de stekker door haar met de hand vast te pakken.
- Wikkel de voedingskabel tijdens het gebruik van de machine helemaal af.
- Het gebruik van verlengsnoeren is uitsluitend toegestaan als ze goedgekeurd zijn, in uitstekende staat verkeren en een dergelijke afmeting hebben die geschikt is voor het vermogen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit als de stekker of de voedingskabel niet in uitstekende staat verkeren.
- Laat de beschadigde voedingskabel van het apparaat uitsluitend door een erkend assistentiecentrum van de fabrikant vervangen.
- Laat de kabel nooit over scherpe randen glijden.
- Plet de voedingskabel nooit.
- Maak geen gebruik van het apparaat met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat nooit bloot aan weersomstandigheden.
- Maak geen gebruik van het apparaat als het tijdens de functionering storingen vertoont. Breng in dit geval het apparaat naar een erkend assistentiecentrum.
- Wend u in het geval van een defect uitsluitend tot een erkend servicecentrum en vereis altijd het gebruik van originele reserveonderdelen.
- U moet de stekker uit het stopcontact halen alvorens u onderhoud- of reinigingswerkzaamheden aan het apparaat uitvoert.
- Reinig het apparaat nooit met waterstralen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig het apparaat met behulp van een met water bevochtigde doek. Voorkom het gebruik van schuurmiddelen, trichloorethyleen en oplosmiddelen.
- Verwijder de voedingskabel van het apparaat om het buiten werking te stellen alvorens u het naar speciaal erkende in-zamelcentra brengt.
- Het apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, sensorische en geestelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is onder toezicht gehouden worden of over het gebruik van het apparaat ingelicht zijn.
- Houd kinderen onder toezicht om te vermijden dat ze met het apparaat spelen.

### 1.3 HET APPARAAT ONTMANTELEN

Neem de plaatselijke wetgeving in acht om het milieu te sparen.

Laat de componenten gescheiden verwerken als het apparaat niet langer bruikbaar is of gerepareerd kan worden.

Elektrische apparatuur mag niet bij het huisvuil gestopt worden. Neem echter de gescheiden inzameling van elektrische componenten in acht die ingevoerd is met de speciale wet voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronisch afval (Italiaans wetsbesluit nr. 151 25/7/05 - 2002/96/EG - 2003/108/EG).



De elektrische apparatuur is voorzien van een symbool bestaande uit een doorgehaalde vuilniscontainer. Dit symbool geeft aan dat het apparaat na 13 augustus 2005 op de markt gebracht is en dat het gescheiden ingezameld moet worden.

Een onjuiste of illegale verwerking van de apparatuur of een onjuist gebruik ervan kan gezien de gebruikte stoffen en materialen schadelijk zijn voor personen en het milieu. De onjuiste verwerking van elektrisch afval kan leiden tot de toepassing van administratieve en strafrechtelijke sancties.

### 1.4 REFERENTIENORMEN

Het apparaat is gebouwd in overeenstemming met de van kracht zijnde richtlijn machines en met de normen die in de "CE" conformiteitsverklaring zijn vermeld.

### 1.5 UITPAKKEN

Controleer of het apparaat en de bijgesloten componenten heel zijn als u het verpakkingsmateriaal verwijderd heeft in overeenstemming met de instructies die erop zijn aangebracht.

Neem contact op met uw verkoper of een erkend assistentiecentrum als er sprake is van schade.



## Innhold

|   |          |
|---|----------|
| <b>1.1 INNLEDNING .....</b>             | <b>1</b> |
| <b>1.2 GENERELLE ADVARSLER.....</b>     | <b>1</b> |
| <b>1.3 KASSERING AV APPARATET .....</b> | <b>2</b> |
| <b>1.4 REFERANSENORMER .....</b>        | <b>2</b> |
| <b>1.5 UTPAKKING .....</b>              | <b>2</b> |

### 1.1 INNLEDNING



#### MERK:

Les denne veiledningen, og veiledningen "Bruk og vedlikehold" som følger med maskinen grundig før du bruker apparatet.

Denne veiledningen og Bruks- og vedlikeholdsveiledningen utgjør integrerte deler av selve maskinen, og de må derfor oppbevares trygt, på et sikkert sted, og dessuten være tilgjengelige for alle brukere (operatører og vedlikeholdspersonale) i hele maskinens levetid, fram til den kasseres.

### 1.2 GENERELLE ADVARSLER

- Plastposer, isopor, stifter etc. må ikke etterlates tilgjengelig for barn, da de utgjør en mulig fare.
- Kontroller at spenningen på apparatet er i overensstemmelse med den som er angitt på merkeplaten før du setter i gang apparatet.
- For å dra ut støpselet må du IKKE trekke i strømkabelen, trekk ut støpselet ved å dra i selve støpselet med hånden.
- Rull strømkabelen helt ut mens apparatet er i bruk.
- Bruken av skjøteledninger er kun tillatt hvis de er homologerte og dimensjonerte i henhold til apparatets styrke, og i god stand.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet eller strømkabelen ikke er i god stand.
- Hvis strømkabelen til dette apparatet er skadet må den kun skiftes ut av et teknisk serviceverksted som er autorisert av produsenten.
- Unngå å legge strømkabelen over skarpe kanter.

- Unngå å klemme strømkabelen.
- Ikke bruk apparatet med våte eller fuktige hender.
- Ikke utsett apparatet for vær og vind.
- Ikke bruk apparatet hvis det viser tegn til funksjonsfeil, men ta det med til et autorisert serviceverksted.
- Ved feil må du kun ta kontakt med et autorisert serviceverksted, og alltid be om originale reservedeler.
- Før du foretar et hvilket som helst vedlikeholds- eller rengjøringsinngrep må du trekke ut støpselet.
- Ikke vask apparatet med vannsprut.
- Ikke legg apparatet i vann eller andre væsker.
- Rengjør apparatet med en klut fuktet med vann; Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, trikloretylen eller løsemidler.
- Når apparatet skal kasseres må det gjøres ubrukelig ved å kutte over strømkabelen før det leveres til en godkjent innsamlingsstasjon.
- Enheten er ikke ment å bli brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske ferdigheter, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger, eller mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de vært i stand til å få hjelp av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, tilsyn eller instruksjoner om bruk av enheten.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

### 1.3 KASSERING AV APPARATET

Ta hensyn til gjeldende lokale lover for å beskytte miljøet.

Når apparatet ikke lenger verken kan brukes eller repareres, må du kildesortere de forskjellige delene det består av.

Elektriske apparater kan ikke kasseres som husholdningsavfall, men må samles inn separat som elektrisk og elektroniske avfall (lovdekret nr 151 av den 25/7/05 - 2002/96/EF - 2003/108/EF).



Alle elektriske apparater er merket med et symbol som viser en søppelkasse på hjul med et kryss over. Symbolet indikerer at apparatet er lagt ut på markedet etter den 13. august 2005 og at det må kildesorteres.

Upassende eller ulovlig kassering av apparater, eller upassende bruk av disse, med tanke på de stoffene og materialene de inneholder, vil kunne forårsake skader på personer og på miljøet. Kassering av elektriske apparater som ikke overholder gjeldende normer er underlagt administrative og strafferettslige sanksjoner.

### 1.4 REFERANSE NORMER

Apparatet er konstruert i overensstemmelse med gjeldende maskindirektiv og i overensstemmelse med normene som er angitt i "CE"-samsvarserklæringen som følger med maskinen.

### 1.5 UTPAKKING

Etter å ha fjernet emballasjen i henhold til indikasjonene du finner på selve emballasjen, kontrollere at apparatet og alle de medfølgende delene er hele og uskadet.

Hvis du skulle finne tydelige skader, ta kontakt med forhandleren eller med et autorisert serviceverksted.

## Indholdsfortegnelse

|   |   |
|---|---|
| 1.1 INDLEDNING .....                      | 1 |
| 1.2 GENERELT .....                        | 1 |
| 1.3 BORTSKAFFELSE AF<br>STØVSUGEREN ..... | 2 |
| 1.4 GÆLDENDE NORMATIVER .....             | 2 |
| 1.5 UDPAKNING .....                       | 2 |

### 1.1 INDLEDNING



#### **BEMÆRK:**

Inden du tager maskinen i anvendelse bedes du læse denne vejledning samt vejledningen for »Brug og vedligeholdelse« omhyggeligt igennem. Vejledningerne leveres sammen med maskinen.

Denne vejledning samt vejledningen for »Brug og vedligeholdelse« skal betragtes som en integreret del af maskinen. De skal opbevares omhyggeligt på et sikkert sted og være tilgængelige for alle, som anvender maskinen (operatører og servicepersonale) indtil dens ophugning.

### 1.2 GENERELT

- Plastikposer, flamingo, hæfteteklapper osv. må ikke efterlades inden for børns rækkevidde, da de udgør en potentiel fare.
- Inden støvsugeren tages i brug skal det sikres, at netspændingen svarer til den, som er angivet på dataskiltet.
- Stikket må IKKE fjernes fra stikdåsen ved at trække i ledningen; fjern stikket ved at trække det ud med hånden.
- Når støvsugeren ikke er i anvendelse, skal el-ledningen være rullet ud i sin fulde længde.
- Det er kun tilladt at anvende forlængerledninger, som er godkendt til støvsugerens tilslutningseffekt, og som er i god stand.
- Anvend ikke støvsugeren, hvis ledningen eller stikket ikke er i god stand.
- Hvis støvsugerens ledning er beskadiget skal den udskiftes på et servicecenter,

som er godkendt af fabrikanten.

- Undgå at føre el-ledningen hen over skarpe kanter.
- Undgå at klemme el-ledningen.
- Undgå at anvende støvsugeren med våde eller fugtige hænder.
- Efterlad ikke støvsugeren udsat for vejrlig.
- Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den ikke fungerer normalt. Hvis dette er tilfældet, skal den bringes til et autoriseret servicecenter.
- Henvend dig udelukkende til autoriserede servicecentre og anmod altid om originale reservedele.
- Inden udførelsen af et hvilket som helst vedligeholdelsesindgreb skal stikket fjernes fra stikdåsen.
- Støvsugeren må ikke rengøres ved at oversprøjte den med vand.
- Støvsugeren må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Rengør støvsugeren med en fugtig klud; anvend ikke ætsende rengøringsmidler, trichlorethylen eller opløsningsmidler.
- Når støvsugeren tages ud af brug, skal den gøres uanvendelig ved at skære el-ledningen over, inden den afleveres til de respektive indsamlingssteder.
- Maskinen er ikke beregnet til at betjenes af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktion (herunder børn), eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, med mindre de overvåges og instrueres i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

### 1.3 BORTSKAFFELSE AF STØVSUGEREN

Af hensyn til miljøet skal støvsugeren bortskaffes i henhold til gældende normativer. Når støvsugeren ikke længere kan anvendes eller repareres, skal de enkelte dele bortskaffes som differentieret affald.

Elektrisk apparatur kan ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Reglerne for differentieret indsamling af affald som hidrører fra elektriske apparater skal overholdes (dlg n 151 del 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).



De elektriske apparater er forsynet med et symbol med en skraldespand med hjul, som er overstreget. Symbolet angiver, at apparatet er sendt på markedet efter den 13. august 2005, og at det skal bortskaffes ved særskilt indsamling.

Forkert eller ulovlig bortskaffelse af apparaterne, eller en forkert brug af de indeholdte stoffer og materialer, kan forvolde skader på personer og miljøet.

Bortskaffelse af elektrisk affald, som ikke sker i overensstemmelse med gældende normer, medfører sanktioner og straffe i henhold til gældende lovgivning.

### 1.4 GÆLDENDE NORMATIVER

Apparatet er fabrikeret i overensstemmelse med det gældende Maskindirektiv og i konformitet med normerne, som er angivet i EF-konformitetserklæringen.

### 1.5 UDPAKNING

Fjern emballagen i overensstemmelse med anvisningerne, som er angivet på selve emballagen, og kontrollér at apparatet og alle tilhørende dele er ubeskadigede og i god stand.

Hvis der er synlige tegn på skader, skal forhandleren eller et autoriseret servicecenter kontaktes.

# Innehållsförteckning

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1.1 INTRODUKTION.....           | 1 |
| 1.2 ALLMÄNNA VARNINGAR.....     | 1 |
| 1.3 SKROTNING AV APPARATEN..... | 2 |
| 1.4 REFERENSLAGSTIFTNING .....  | 2 |
| 1.5 UPPACKNING.....             | 2 |

## 1.1 INTRODUKTION



### **OBS:**

Innan ni använder apparaten ska ni noga läsa igenom den här användar- och underhållshandboken som levereras tillsammans med maskinen.

Den här användar- och underhållshandboken är en del av maskinen, därför ska den alltid förvaras på en plats som är säker och lättåtkomlig för alla användare (operatörer och underhållstekniker) under maskinens hela livslängd fram till kassering.

## 1.2 ALLMÄNNA VARNINGAR

- Plastpåsar, polystyren, klamrar osv. får inte lämnas inom räckhåll för barn eftersom de kan medföra fara.
- Innan maskinen sätts i funktion, var god säkerställ att nätspänningen överensstämmer med den som anges på märkskylten.
- Dra ALDRIG i nätkabeln för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Dra istället ut stickkontakten genom att ta tag i den med handen.
- Veckla ut nätkabeln helt och hållet under användning.
- Det är endast tillåtet att använda förlängningssladdar om de är typgodkända, dimensionerade efter apparatens effekt och i bra skick.
- Använd inte apparaten om inte stickkontakten eller nätkabeln är i bra skick.
- Om apparatens nätkabel är skadad, får den endast bytas ut av ett tekniskt supportcenter som godkänts av tillverkaren.
- Undvik att lägga sladden så att den rör vid vassa kanter.

- Undvik att trampa på eller krossa nätkabeln.
- Använd inte apparaten med blöta eller fuktiga händer.
- Lämna aldrig apparaten exponerad för väder och vind.
- Använd inte apparaten om den uppvisar felfunktioner, utan lämna in den till ett auktoriserat tekniskt supportcenter.
- Om apparaten går sönder ska ni endast vända er till ett auktoriserat tekniskt supportcenter och endast acceptera originalreservdelar.
- Innan ni utför något underhållsingrepp eller rengöring av maskinen, måste ni dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Rengör aldrig apparaten med högtrycksvätt.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller andra vätskor.
- Rengör apparaten med en torkduk som fuktats med vatten. Använd inte frätande rengöringsmedel, trikloreten eller lösningsmedel.
- När apparaten tas ur bruk ska nätkabeln tas bort innan apparaten lämnas ett lämpligt uppsamlingsställe.
- Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller utan erfarenhet och kunskap. Det måste i sådana fall ske under uppsyn av en person som ansvarar för deras säkerhet och som kan visa hur apparaten används på korrekt sätt.
- Håll barn under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

### 1.3 SKROTNING AV APPARATEN

Gå tillväga enligt gällande lokal lagstiftning, för att skydda miljön.

När apparaten inte längre går att använda eller reparera, ska den bortskaffas och komponenterna källsorteras.

Den elektriska apparaturen går inte att avyttra som vanligt kommunalt avfall, utan den typ av källsortering som införts genom en särskild förordning för avyttring av avfall från elektriska apparater (lagdekret nr 151 av den 25 juli 2005 - 2002/96/EG - 2003/108/EG) ska respekteras.



Elektriska apparater är märkta med en symbol som föreställer överkryssad soptunna på hjul. Symbolen indikerar att apparaten har lanserats på marknaden efter den 13 augusti 2005 och ska sålunda källsorteras.

Olämplig eller otillåten avyttring av apparaterna eller olämplig användning av desamma, med tanke på ämnen eller material i apparaten, kan förorsaka skador på personer eller miljö. Bortskaffande av elektriskt avfall som inte respekterar gällande lagstiftning medför tillämpning av straffrättsliga påföljder.

### 1.4 REFERENSLAGSTIFTNING

Apparaten har konstruerat i enlighet med gällande maskindirektiv och de föreskrifter som indikeras i EU-försäkran om överensstämmelse.

### 1.5 UPPACKNING

När emballaget har tagits bort såsom indikeras i instruktionerna som finns på själva förpackningen, ska ni kontrollera att apparaten är hel och att alla komponenter har levererats.

Om ni upptäcker tydliga skador ska ni ta kontakt med återförsäljaren eller ett auktoriserat tekniskt supportcenter.

## Spis treści

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1.1 WSTĘP.....                | 1 |
| 1.2 OGÓLNE OSTRZEŻENIA.....   | 1 |
| 1.3 ROZBIÓRKA URZĄDZENIA..... | 2 |
| 1.4 NORMY ODNIESIENIA.....    | 2 |
| 1.5 ROZPAKOWYWANIE .....      | 2 |

### 1.1 WSTĘP



#### ZANOTUJ:

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i instrukcję “Obsługi i konserwacji”, dostarczoną wraz z maszyną.

Niniejsza instrukcja oraz “Instrukcja obsługi i konserwacji” stanowią integralną część maszyny; muszą być dlatego przechowywane z dbałością, w bezpiecznym miejscu, dostępnym dla wszystkich użytkowników (operatorzy i konserwatorzy) przez cały okres eksploatacyjny maszyny, aż do jej rozbiórki.

### 1.2 OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Foliowe worki, styropian, spinacze, itp. powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdyż są one potencjalnym źródłem zagrożenia.
- Przed zastosowaniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada danym wskazanym na tabliczce znamionowej.
- Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego NIE NALEŻY ciągnąć za przewód zasilający, lecz wyjąć wtyczkę chwytając za jej obudowę.
- W czasie pracy urządzenia należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
- Dozwolone jest używanie wyłącznie atestowanych przedłużaczy, odpowiednio przystosowanych do mocy urządzenia oraz będących w dobrym stanie technicznym.
- Nie korzystać z urządzenia jeśli wtyczka lub przewód zasilający nie są w dobrym stanie technicznym.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, powinien on zostać wymie-

niony wyłącznie w autoryzowanym serwisie technicznym producenta.

- Unikać przesuwania przewodu zasilającego nad ostrymi krawędziami.
- Nie zgniatać przewodu zasilającego.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie narażać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych.
- Nie korzystać z urządzenia w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w jego działaniu, lecz oddać go do autoryzowanego centrum serwisowego.
- W przypadku uszkodzenia kontaktować się tylko z autoryzowanym centrum serwisowym w celu zamówienia wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Przed wykonaniem wszelkich zabiegów konserwacyjnych lub czyszczących należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie czyścić urządzenia pod strumieniem wody.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Czyścić urządzenie przy pomocy zmoczonej w wodzie szmatki; nie używać rysujących środków czyszczących, terpentyny, rozpuszczalników.
- Kiedy urządzenie jest niezdatne do użytku, przed oddaniem go do specjalnego punktu zbiórki, należy koniecznie unie możliwić korzystanie z niego poprzez odłączenie kabla zasilającego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za korzystanie z urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

### 1.3 ROZBIÓRKA URZĄDZENIA

W celu ochrony środowiska rozbiórkę należy przeprowadzać zgodnie z aktualnymi przepisami lokalnymi.

Kiedy urządzenie nie nadaje się już ani do użytku ani do naprawy, postępować zgodnie z przepisami likwidacji odpadów.

Zabrania się wyrzucania sprzętu elektronicznego razem z odpadami komunalnymi, należy je zbierać osobno i oddawać do punktów zbiórki surowców wtórnych, zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą usuwania odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr. 151 z dnia 25/7/05 - 2002/96/WE - 2003/108/WE).



Na urządzeniach elektrycznych znajduje się symbol przekreślonego kosza. Wskazuje on, że sprzęt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 i że należy on do grupy przedmiotów, które trzeba oddawać do specjalnych punktów zbiórki.

Niewłaściwe lub nielegalne pozbywanie się zużytego sprzętu lub jego nieodpowiednie użytkowanie w odniesieniu do substancji i materiałów zawartych, może powodować szkody na osobach i na mieniu. Pozbywanie się odpadów elektrycznych, w sposób niezgodny z obowiązującymi normami może doprowadzić do zastosowania sankcji administracyjnej i karnej.

### 1.4 NORMY ODNIESIENIA

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z aktualną dyrektywą maszynową i zgodnie z normami wskazanymi w deklaracji zgodności „WE”.

### 1.5 ROZPAKOWYWANIE

Po usunięciu opakowania, jak wskazano w znajdującej się na nim instrukcji, należy sprawdzić nienaruszenie urządzenia i wszystkich jego elementów.

W przypadku napotkania widocznych szkód, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.



## Obsah

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1.1 ÚVOD .....                | 1 |
| 1.2 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ..... | 1 |
| 1.3 LIKVIDACE PŘÍSTROJE.....  | 2 |
| 1.4 POUŽITÉ NORMY.....        | 2 |
| 1.5 VYBALENÍ PŘÍSTROJE .....  | 2 |

### 1.1 ÚVOD



#### POZNÁMKA:

Předtím, než přístroj začnete používat, si pozorně přečtete tuto příručku a návod „Použití a údržba“, které byly dodány spolu s přístrojem.

Tato příručka a „Návod k použití a údržbě“ jsou nedílnou součástí přístroje; je třeba je pečlivě uschovat na bezpečném místě, ke kterému budou mít všichni uživatelé (obslužní pracovníci a personál pověřený údržbou) přístup, a to po celou životnost stroje až do jeho demolice.

### 1.2 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Umělohmotné, polystyrenové sáčky, svorky apod. nesmí být nikdy ponechány na dosah dětí, jelikož představují potenciální nebezpečí.
- Před uvedením přístroje do provozu je nutné zkontrolovat, zda napětí v síti odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku.
- Při odpojení zástrčky ze zásuvky nikdy NETAHAT za přívodní kabel, při odpojování uchopit zástrčku rukou a pouze poté ji vysunout ze zásuvky.
- Během používání spotřebiče je třeba vždy zcela odvinout elektrický kabel.
- Je povoleno pouze použití technicky schválených prodlužovacích kabelů, dimenzovaných podle výkonu spotřebiče, které jsou v dobrém technickém stavu.
- Nepoužívat přístroj, jestliže zásuvka či elektrický kabel nejsou v dobrém stavu
- V případě poškození elektrického kabelu

spotřebiče je nutné okamžitě zajistit jeho výměnu výhradně v servisním středisku pověřeném výrobcem.

- Elektrický kabel se nesmí dotýkat ostrých rohů.
- Elektrický kabel nesmí být stlačen.
- Nikdy se nedotýkat spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Nenechávat spotřebič vystaven atmosférickým vlivům.
- Nepoužívat spotřebič, jestliže byly shledány funkční poruchy. V tomto případě musí být spotřebič odevzdán pro opravu do pověřených servisních středisek.
- V případě poruchy se obračete pouze na pověřená servisní střediska a vyžadujte vždy originální náhradní díly.
- Před jakoukoli údržbou nebo čištěním odpojte elektrický kabel ze zásuvky.
- Nemyjte spotřebič proudem vody.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiných kapalin.
- Spotřebič se čistí hadříkem zvlhčeným vodou; nepoužívat abrazivní čisticí přípravky, tetrachlor, ředidla.
- V případě vyřazení spotřebiče z provozu je nutné přerušit přívodní kabel a odnést jej do příslušných pověřených sběren.
- Přístroj není určen pro použití ze strany osob (včetně dětí) se sníženými tělesnými či duševními schopnostmi nebo ze strany osob bez zkušeností a znalostí, s výjimkou případů, kdy byly poučeny o použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost či pracují pod dozorem.
- Udržujte děti pod dohledem a nepovolujte jim hrát si s přístrojem.

### 1.3 LIKVIDACE PŘÍSTROJE

Za účelem ochrany životního prostředí postupovat podle platných místních předpisů.

V případě, kdy spotřebič není možné použít a nelze jej opravit, jednotlivé součásti musí být likvidovány jako tříděný odpad.

Elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány jako běžný domácí odpad, ale je třeba postupovat podle zvláštních platných předpisů pro zpracování součástí elektrických přístrojů (Vyhláška č. 151 z 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).



Elektrické přístroje jsou označeny symbolem přeškrtnutého odpadového koše na kolečkách.

Tento symbol je znakem, že tento přístroj byl uveden na trh po 13 srpnu 2005 a podléhá tedy tříděnému zpracování odpadu.

Nevhodné či nepovolené zpracování odpadu z elektrických přístrojů, s ohledem na obsažené součásti a materiály, může způsobit vážné škody na zdraví osob či na životním prostředí. Zpracování odpadu z elektrických spotřebičů, které je v rozporu s platnými zákony, je trestně stíháno a podléhá sankcím.

### 1.4 POUŽITÉ NORMY

Přístroj je vyroben v souladu s platnými směrnice o strojním zařízení a s normami uvedenými v Prohlášení o shodě "CE".

### 1.5 VYBALENÍ PŘÍSTROJE

Po odstranění obalu dle pokynů uvedených přímo na obalu zkontrolovat celistvost přístroje a přítomnost veškerého příslušenství, kterým je přístroj vybaven.

V případě zjištění zřejmých vad kontaktujte prodejce nebo pověřené servisní středisko.

## Obsah

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1.1 ÚVOD .....                | 1 |
| 1.2 VŠEOBECNÉ POKYNY .....    | 1 |
| 1.5 LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA..... | 2 |
| 1.6 PRÍSLUŠNÉ PREDPISY.....   | 2 |
| 1.7 VYBALOVANIE.....          | 2 |

### 1.1 ÚVOD



#### POZNÁMKA:

Predtým, ako prístroj začnete používať, si pozorne prečítajte túto príručku a návod „Použitie a údržba“, ktoré boli dodané spolu s prístrojom.

Táto príručka a „Návod na použitie a údržbu“ sú nedielnou súčasťou prístroja; je treba ich starostlivo uschovať na bezpečnom mieste, ku ktorému budú mať všetci užívatelia (obslužní pracovníci a personál poverený údržbou) prístup, a to po celú dobu životnosti stroja až do jeho demolácie.

### 1.2 VŠEOBECNÉ POKYNY

- Plastové sáčky, polystyrén, sponky atď. sa nesmú nechať v dosahu detí, lebo predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva.
- Pred uvedením prístroja do prevádzky sa uistite o tom, že napätie v sieti odpovedá napätiu uvedenému na štítku s údajmi.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky NEPOŤAHUJTE za napájaci kábel, zástrčku vyťahujte tak, že ju uchopíte a potiahnete za ňu rukou.
- Počas používania prístroja celkom odmotajte elektrický kábel.
- Je povolené používať len schválené predlžovacie šnúry, ktorých rozmer odpovedá výkonu prístroja a ktoré sú v dobrom stave.
- Ak zástrčka alebo elektrický kábel nie sú v dobrom stave, prístroj nepoužívajte.
- Ak je napájaci kábel prístroja poškodený, jeho výmenu musí vykonať výhradne stredisko technických služieb autorizovaného výrobcu.

- Zabráňte tomu, aby sa odmotaný elektrický kábel dostal do styku s ostrými hranami.
- Dbajte na to, aby nedošlo k rozmlaždeniu elektrického kábla.
- Nepoužívajte prístroj s mokrými alebo vlhkými rukami.
- Zabráňte tomu, aby bol prístroj vystavený atmosférickým vplyvom.
- Ak prístroj nefunguje správne, odneste ho do autorizovaného strediska servisných služieb.
- V prípade poruchy sa obráťte výhradne na autorizované stredisko servisných služieb a vždy vyžadujte originálne náhradné diely.
- Pred vykonaním akékoľvek údržby alebo čistenia je nutné vytriahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Neumývajte prístroj vodnými tryskami.
- Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín.
- Prístroj čistite s použitím handry namočenej vo vode; nepoužívajte brusné čistiace prostriedky, trichloretylén, rozpúšťadla.
- Po skončení životnosti prístroja je treba ho pred odovzdaním do príslušnej zberne učiniť nepoužiteľným ustrihnutím napájacieho kábla.
- Výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami, alebo tými, ktoré s jeho použitím nemajú dostatočné skúsenosti či nedisponujú potrebnými znalosťami, a to pokiaľ im zo strany osoby zodpovednej za bezpečnosť neboli podané inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku.
- Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že si s prístrojom nebudú hrať.

### 1.3 LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA

Za účelom ochrany životného prostredia postupujte podľa platných miestnych predpisov. Ak prístroj už nie je možné používať ani opraviť, zaistite jeho likvidáciu formou recyklácie jeho jednotlivých súčastí.

Elektrický prístroj nie je možné zlikvidovať ako súčasť bežného komunálneho odpadu, s jeho jednotlivými časťami je v súlade so zvláštnym predpisom týkajúcim sa likvidácie odpadov z elektrických zariadení treba naložiť ako so separovaným odpadom. (v Taliansku v súlade s nariadením vlády č. 151 z 25. 7. 2005 – 2002/96/ES– 2003/108/ES).



Elektrické zariadenia sú označené symbolom znázorňujúcim preškrtnutý kontajner na odpad na kolieskach. Významom symbolu je, že zariadenie bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005 a že sa na neho vzťahuje povinnosť separovaného zberu.

Nevhodná či nepovolená likvidácia zariadení alebo ich nepatričné použitie môže s ohľadom na látky a materiály, ktoré sú ich súčasťou, spôsobiť škody na zdraví osôb alebo poškodenie životného prostredia. Likvidácia elektrického odpadu v rozpore s platnými predpismi bude mať za následok uplatnenie správnych a trestných sankcií.

### 1.4 PRÍSLUŠNÉ PREDPISY

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s platnou smernicou o strojových zariadeniach a v súlade s predpismi uvedenými v osvedčení o zhode „ES“.

### 1.5 VYBALŔOVANIE

Po odstránení obalu spôsobom na ňom uvedeným skontrolujte neporušenosť prístroja a všetkých súčastí, ktorými je vybavený.

Ak zistíte zjavné poškodenie, kontaktujte výrobcu alebo autorizované stredisko servisných služieb.

## Dizin

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1.1 Giriş.....                 | 1 |
| 1.2 GENEL UYARILAR.....        | 1 |
| 1.5 CİHAZIN İMHA EDİLMESİ..... | 2 |
| 1.6 REFERANS NORMLAR.....      | 2 |
| 1.7 AMBALAJDAN ÇIKARMA.....    | 2 |

### 1.1 GİRİŞ



#### NOT:

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu ve makine ile birlikte verilen “Kullanım ve bakım kılavuzu”nu dikkatli bir şekilde okuyun.

Bu kılavuz ile “Kullanım ve bakım kılavuzu” makinenin bütünleyici bir parçasını oluşturmakta olup güvenli ve tüm kullanıcıların (operatörler ve bakımdan sorumlu personel) ulaşabileceği bir yerde, imha edilmesine kadar makinenin tüm ömrü boyunca, özenle saklanmalıdır.

### 1.2 GENEL UYARILAR

- Plastik, polistiren torbalar, zımbalar vb. potansiyel tehlike kaynağı olduklarından çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalıdır.
- Cihazı çalıştırmadan önce ağ geriliminin cihazın bilgi tabelasında yazan verilere uygun olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çıkarmak için besleme kablosunu çekMEyin, elinizle fişin kendisini tutarak prizden çıkarın.
- Cihazı kullanırken elektrik kablosunu sonuna kadar uzatın.
- Uzatma kablosu kullanımına sadece onaylıysa, cihazın gücüne göre ayarlanmışsa ve iyi durumdaysa izin verilir.
- Fiş ya da elektrik kablosu iyi durumda değilse cihazı kullanmayın.
- Cihazın besleme kablosu hasarlıysa sadece üretici tarafından onaylı teknik servis merkezlerinde değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunu kesici kenarların üzerinden geçirmemeye dikkat edin.
- Elektrik kablosunu ezmekten kaçının.
- Islak ya da nemli ellerinizle cihazı kullanmayın.

- Cihazı atmosferik etkenlere maruz bırakmayın.
- Çalışmasında anomali mevcutsa cihazı kullanmayın ve yetkili teknik servis merkezine götürün.
- Arıza olması durumunda sadece yetkili teknik servis merkezlerine başvurun ve sadece orijinal yedek parça kullanın.
- Herhangi bir bakım ya da temizleme müdahalesi gerçekleştirmeden önce fişi prizden çekmek mecburidir.
- Cihazı üzerine su püskürterek yıkamayın.
- Cihazı su ya da başka sıvıların içine batırmayın.
- Cihazı ıslak bir bezle temizleyin; aşındırıcı deterjanlar, tiner ve solventler kullanmayın.
- Cihaz kullanımı dışı olduğunda uygun atık toplama merkezine vermeden önce elektrik kablosunu keserek cihazı kullanılamaz hale getirmek gereklidir.
- Cihaz fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelli veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişilerce (ayrıca çocuklar tarafından) başlarında güvenliklerinden sorumlu ikinci bir kişinin gözetimi olmaksızın veya cihazın kullanımı konusunda eğitim almaksızın kullanılmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamalarını için gözetimsiz bırakılmamalıdır.

### 1.3 CİHAZIN İMHA EDİLMESİ

Çevreyi korumak amacıyla geçerli olan yerel yönetmeliklere göre hareket edin.

Cihaz artık kullanılamaz hale geldiğinde parçalarını ayrıştırılmış atık olarak elden çıkarın.

Elektrikli cihazlar kentsel atık olarak elden çıkarılamaz ve elektrikli cihazlardan oluşan atıkların ayrıştırılmış olarak elden çıkarılmasını tanımlayan özel düzene uygun şekilde bertaraf edilmelidir (khh no 151 tarih 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).



Elektrikli cihazlar üzerinde bir çarpı işareti taşıyan tekerlekli bir çöp bidonu simgesi ile işaretlenirler. Bu simge cihazın 13 Ağustos 2005'ten daha sonra pazara sunulduğunu ve ayrıştırılmış atık toplamaya tabi olduğunu belirtir.

Cihazların uygunsuz ya da yasalara aykırı elden çıkarılması ya da bunların uygunsuz kullanımını, içerdiği maddeler ve materyaller göz önüne alındığında kişilere ve çevreye zarar verebilir. Geçerli yönetmeliklere uygun olmayacak şekilde elektrikli atıkların elden çıkarılması idari ve cezai yaptırımları gerektirir.

### 1.4 REFERANS NORMLAR

Cihaz yürürlükte olan makine direktifine ve "CE" uygunluk beyanında belirtilen normlara uygun olarak üretilmiştir.

### 1.5 AMBALAJDAN ÇIKARMA

Ambalajın kendi üzerinde belirtilen talimatlara göre ambalajı çıkardıktan sonra cihazın ve yanında verilen tüm parçalarının tam olduğunu kontrol edin.

Eğer gözle görülür bir hasar ile karşılaşırsanız satıcınızı ya da yetkili servis merkezini arayın.

# Tartalomjegyzék

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1.1 BEVEZETÉS .....               | 1 |
| 1.2 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK. 1 |   |
| 1.3 A KÉSZÜLÉK                    |   |
| HASZNÁLHATATLANNÁ TÉTELE.....     | 2 |
| 1.4 VONATKOZÁSI NORMÁK .....      | 2 |
| 1.5 KICSOMAGOLÁS.....             | 2 |

## 1.1 BEVEZETÉS



### **MEGJEGYZÉS:**

A tisztítógép használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet és a géppel szállított "Használati utasítást".

A jelen kézikönyv és a "Használati és karbantartási utasítás" a gép szerves részét képezi; Ezért egy biztonságos és minden felhasználó (üzemeltetők és karbantartó személyzet) számára elérhető helyen kell tárolni a gép teljes élettartama alatt, annak leselejtezéséig.

## 1.2 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Műanyag zacskókat, polisztírolt, fémkapcsokat, stb... ne hagyjon gyerekek közelében, mivel esetleges veszély forrásaivá válhatnak.
- A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a tájékoztató táblán feltüntetett értékekkel.
- A tápvezeték aljzatból való eltávolításához NE húzza a tápvezetékot, hanem fogja meg a villásdugót és azt húzza ki az aljzattól.
- A készülék használata során teljesen tekerje le a tápvezetékot.
- Hosszabbító használata megengedett, de csak akkor, ha a készülék teljesítménye szerint jóváhagyott és megfelelő méretű és jó állapotban van.
- Ne használja a készülékot, ha a villásdugó vagy a tápvezeték nincs jó állapotban.
- Ha a készülék tápvezetéke megrongálódott, akkor azt kizárólag a gyártó által

erre kijelölt ügyfélszolgálati központ cserélheti ki.

- Ne vezesse a tápvezetékot kiálló élek fölé.
- Kerülje a tápvezeték összenyomását.
- Ne használja a készülékot nedves vagy vizes kézzel.
- Ne tegye ki a készülékot légköri hatóerőknek.
- Ne használja a készülékot, ha annak működésében meghibásodást fedez fel, hanem vigye a kijelölt ügyfélszolgálathoz.
- Meghibásodás esetén csak a kijelölt ügyfélszolgálathoz forduljon eredeti pótalkatrészekért.
- Bármilyen karbantartói vagy tisztítói tevékenység elvégzése előtt húzza ki a tápvezetékot az aljzattól.
- Ne mossa le a készülékot vízszugárral.
- Ne merítse a készülékot vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítsa a készülékot egy víztől nedves kendővel; ne használjon súrolószereket, trielint, oldószereket.
- Ha a készülék működésképtelen, akkor tegye azt használhatatlanná a tápvezeték átvágásával, mielőtt az erre szolgáló hulladékgyűjtő helyre viszi.
- A készülékot nem terveztek csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű vagy tapasztalat és szükséges ismeretek hiányával küzdő személyek (gyermekek beleértve) általi használatra, hacsak a biztonságukra felelős személy nem ügyel, felügyeletet nem tart vagy a készülék használatára vonatkozó utasításokat velük nem közli.
- Figyeljen oda, hogy a gyermekek ne játszhasználnak a készülékkel.

### 1.3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLHATATLANNÁ TÉTELE

A környezetvédelem érdekében, a helyi érvényben levő normák szerint haladjon. Ha a készülék használhatatlan és javíthatatlan, akkor végezze el az alkotórészek szelektív leselejtezését.

Az elektromos készüléket nem szabad háztartási hulladékként leselejtezni, hanem be kell tartani az elektromos berendezések hulladékainak leselejtezésére vonatkozó speciális szabályzat által bevezetett szelektív gyűjtést (25/7/05 - 2002/96/EK - 2003/108/EK, 151. számú irányelv).



Az elektromos eszközöket egy áthúzott hulladékgyűjtő jelképével látták el. A jelkép azt jelenti, hogy a berendezés 2005 augusztus 13-a után került piacra és szelektív hulladékként kell kezelni.

A berendezések nem megfelelő vagy szabálytalan leselejtezése vagy azok helytelen használata a tartalmazott szerek és anyagok figyelembe vételével személyi sérülésekhez és a környezetben okozott károkhoz vezethet. Az elektromos berendezések olyan leselejtezése, amely nem tartja tiszteletben az érvényben levő normákat, közigazgatási bírságokhoz és büntetőjogi szankciókat von maga után.

### 1.4 VONATKOZÁSI NORMÁK

A készülék az érvényben levő gépek irányelvben meghatározottakkal konformis és az "EK" konformitási nyilatkozatban leírt normáknak megfelelően készült.

### 1.5 KICSOMAGOLÁS

A csomagolóanyag eltávolítása után, amit a csomagolóanyagon feltüntetett módon kell elvégezni, ellenőrizze a berendezés és a szállított alkatrészek épségét.

Ha látható rongálódást észlel, akkor értesítse a viszonteladót vagy a kijelölt ügyfélszolgálatot.



## Cuprins

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1.1 INTRODUCERE .....             | 1 |
| 1.2 AVERTERTISMENTE GENERALE..... | 1 |
| 1.3 DESCOMPUNEREA APARATULUI....  | 2 |
| 1.4 NORMATIVE DE REFERINȚĂ.....   | 2 |
| 1.5 DEZAMBALAREA .....            | 2 |

### 1.1 INTRODUCERE



#### NOTĂ:

Înainte de a folosi aparatul citiți cu atenție manualul de față și manualul “Folosire și întreținere.” furnizat împreună cu mașina.

Manualul de față și “Manualul de folosire și întreținere” sunt parte integrantă din mașină; trebuie deci păstrate cu grijă într-un loc sigur și accesibil tuturor utilizatorilor (operatori și personal care efectuează întreținerea) pe toată durata mașinii până la demolare.

### 1.2 AVERTERTISMENTE GENERALE

- Săculețele din plastic, polistirol, fibre textile, etc.. nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor deoarece sunt posibile surse de pericol.
- Înainte de a pune în funcțiune aparatul asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde celei indicate pe plăcuța de înmatriculare.
- Pentru a scoate ștecherul din priza de curent.  
NU trageți cablul de alimentare, extrageți ștecherul ținând mâna pe corpul ștecherului.
- Înainte de folosirea aparatului derulați complet cablul electric.
- Este permisă folosirea prelungitorului numai dacă este omologat, dimensionat după puterea aparatului și în stare bună de păstrare.
- Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul electric nu sunt în bune condiții.
- În cazul în care cablul de alimentare a aparatului este deteriorat, trebuie înlocuit numai la un centru de asistență tehnică autorizat de către producător.

- Evitați rularea cablului electric pe marginile tăietoare ale diferitelor corpuri.
- Evitați strivirea cablului electric.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Nu lăsați aparatul expus la agenți atmosferici.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă anomalii de funcționare dar duceți-l la un centru de asistență autorizat.
- În caz de defecțiune adresați-vă numai unui centru de asistență autorizat cerând mereu numai piese de schimb originale.
- Înainte de a efectua oricare intervenție de întreținere sau de curățenie este obligatoriu ca să scoateți ștecherul din priza de curent.
- Nu spălați aparatul sub jet de apă.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Curățați aparatul folosind o cârpă înmuiată în apă; nu utilizați detergenți abrazivi, tricloretilenă, solvenți.
- Când aparatul nu mai poate fi folosit este necesar să-l faceți inutilizabil tăind cablul de alimentare înainte de a-l lăsa în centrele de colectare special amenajate.
- Aparatul nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizice, senzoriale, sau mentale sunt reduse, sau cu lipsă de experiență ori de cunoștințe, făcând excepție cazul în care ele au putut beneficia, prin intermedierea unei persoane răspunzătoare de siguranța lor, de o supraveghere sau de instrucțiuni referitoare la folosirea aparatului.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

### 1.3 DESCOMPUNEREA APARATULUI

Pentru a salva ambientul, procedați după normativa locală în vigoare.

Când aparatul nu mai este utilizabil și nici reparabil, efectuați descompunerea diferențiată a componentelor.

Aparatura electrică nu poate fi descompusă ca un deșeu urban, dar este necesar să se respecte colectarea separată introdusă de disciplina specială pentru descompunerea deșeurilor derivate din aparatură electrică (d.lg. nr. 151 din 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).



Aparaturile electrice sunt reprezentate de un simbol care conține un contenitor de gunoi pe roți barată. Simbolul indică introducerea pe piață a aparaturii după data de 13 august 2005 și că trebuie să constituie obiectul unei colectări separate.

Descompunerea inadecvată sau abuzivă a aparaturii sau folosirea improprie ținând cont de substanțele și de materialele conținute poate cauza daune persoanelor și e ambientului. Descompunerea deșeurilor electrice care nu respectă normele în vigoare conduce la aplicarea de sancțiuni administrative și penale.

### 1.4 NORMATIVE DE REFERINȚĂ

Aparatul a fost construit conform cu directiva mașini în vigoare și în conformitate cu normele indicate în declarația de conformitate "CE".

### 1.5 DEZAMBALAREA

Odată îndepărtat pachetul după cum este indicat în instrucțiunile redate chiar pe ambalaj, controlați integritatea aparatului și a tuturor componentelor în dotare.

Dacă întâlniți deteriorări evidente contactați agentul de vânzări sau un centru de asistență autorizat.

## Πίνακας περιεχομένων

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....                 | 1 |
| 1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ..... | 1 |
| 1.3 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....    | 2 |
| 1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .....     | 2 |
| 1.5 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.....            | 2 |

### 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ



#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και το εγχειρίδιο “Χρήση και Συντήρηση” που παρέχεται με το μηχάνημα.

Το παρόν εγχειρίδιο καθώς και το “Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης” αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να φυλάσσονται με προσοχή σε ασφαλές μέρος στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες (οι χειριστές και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση) καθόλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος μέχρι τη διάλυσή του.

### 1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη, συνδετήρες, κλπ.. θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Για να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας, αφαιρέστε το βύσμα τραβώντας το σώμα του βύσματος με το χέρι σας.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής ξετυλίξτε πλήρως το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Επιτρέπεται η χρήση προέκτασης μόνον εάν είναι εγκεκριμένη και συμβατή με την ισχύ της συσκευής και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το

βύσμα ή το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι σε καλή κατάσταση.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν περνά πάνω από κοφτερές γωνίες.
- Μην συμπιέζετε το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν διαπιστώσετε ανωμαλίες κατά τη λειτουργία και προσκομίστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης.
- Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης και ζητήστε τα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού πρέπει να βγάλετε το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος.
- Μην πλένετε τη συσκευή με εκτόξευση νερού.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα πανί βρεγμένο σε νερό.  
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά, τριχλωροαιθυλένιο, διαλυτικά.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πια θα πρέπει να κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την μεταφέρετε στον κατάλληλο χώρο συλλογής απορριμάτων.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και μωρά) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, εκτός και αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή ακολουθούν τις οδηγίες ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, για την επίβλεψη ή για τις οδηγίες που αναφέρονται στη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να μην παίζουν με τη συσκευή.

### 1.3 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να προστατέψετε το περιβάλλον, ακολουθήστε τις σχετικές ισχύουσες τοπικές οδηγίες.

Όταν η συσκευή δεν μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί ή να επισκευασθεί, προχωρήστε στη χωριστή διάθεση απορριμμάτων των επιμέρους εξαρτημάτων.

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν θεωρείται αστικό απόβλητο κατά τη διάθεση απορριμμάτων, γι' αυτό κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της χωριστής συλλογής που εισάγει η ειδική οδηγία περί διάθεσης των αποβλήτων που προέρχονται από ηλεκτρικές συσκευές (Ν.Δ. αρ. 151 της 25/7/05 – 2002/96 CE - 2003/108/CE).



Οι ηλεκτρικές συσκευές φέρουν ετικέτα που απεικονίζει έναν κάδο απορριμμάτων με ρόδες που έχει διαγραφεί με X. Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι η συσκευή κυκλοφόρησε στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005 και ότι υπόκειται στη χωριστή συλλογή απορριμμάτων.

Η ακατάλληλη ή έκνομη διάθεση των συσκευών ή η εσφαλμένη χρήση τους, εξαιτίας των ουσιών και των υλικών που περιλαμβάνουν, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε άτομα και στο περιβάλλον. Η διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων που δεν σέβεται τις ισχύουσες οδηγίες επιφέρει την εφαρμογή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

### 1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία για τα μηχανήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη δήλωση συμμόρφωσης "CE"(ΕΚ).

### 1.5 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Εφόσον αφαιρέσετε τη συσκευασία σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα είναι ακέραια.

Εάν διαπιστώσετε εμφανή βλάβη επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης.

## Оглавление

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1.1 ВВЕДЕНИЕ .....             | 1 |
| 1.2 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ..... | 1 |
| 1.3 УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА .....   | 2 |
| 1.4 ИСХОДНЫЕ НОРМЫ .....       | 2 |
| 1.5 РАСПАКОВКА.....            | 2 |

### 1.1 ВВЕДЕНИЕ



#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Перед использованием устройства необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и руководство «Эксплуатация и техническое обслуживание», поставляемое с машиной.

Настоящее руководство и «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию» являются неотъемлемыми частями машины; они должны храниться в безопасном и доступном для всех пользователей (операторов и технического обслуживающего персонала) месте на протяжении всего срока службы машины вплоть до ее утилизации.

### 1.2 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Мешки из пластика, полистерола, скрепки и т.д. не должны находиться в пределах досягаемости детей, т.к. представляют собой потенциальный источник опасности.
- Перед включением прибора убедиться, что напряжение электрической сети соответствует указанному в паспортных данных
- При извлечении вилки из электрической розетки НЕ тянуть за кабель питания, извлечь вилку, держа ее рукой за корпус.
- При использовании прибора полностью размотать электрический кабель.
- Разрешается использовать удлинители, только если они соответствуют стандартам, рассчитаны на мощность прибора и находятся в хорошем состоянии.

- Не использовать прибор, если вилка или электрический кабель имеют повреждения.
- Если кабель питания прибора поврежден, необходимо заменить его исключительно в центре технической поддержки, уполномоченном изготовителем.
- Избегать контакта электрического кабеля с острыми краями и углами.
- Не сдавливать электрический кабель.
- Не прикасаться к прибору мокрыми или влажными руками.
- Не подвергать прибор атмосферному воздействию.
- При наличии неполадок в работе прибора, не использовать его, а обратиться в уполномоченный центр технической поддержки.
- В случае неисправности обратиться исключительно в уполномоченный центр технической поддержки, запросив оригинальные запасные детали.
- Перед выполнением любых операций по обслуживанию или чистке необходимо вынуть вилку из электрической розетки.
- Не мыть прибор с помощью струй воды.
- Не погружать прибор в воду или другие жидкости.
- Чистить прибор с помощью смоченной в воде ткани; не использовать абразивные чистящие средства, трихлорэтилен, растворители.
- Когда прибор вышел из употребления, необходимо сделать его непригодным для пользования, отрезав кабель питания перед тем, как передать его в соответствующий сборный пункт для утилизации.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и психическими способностями, или же с отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они могут получить с помощью лица, ответственного за их безопасность, надзор и инструкции, касающиеся использования прибора.
- За детьми должен осуществляться присмотр с целью не допустить игр с прибором.

### 1.3 УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях охраны окружающей среды следовать местным действующим нормативам.

Если прибор непригоден для использования и не подлежит ремонту, выполнить отдельную утилизацию составных частей.

Электрические приборы не могут быть утилизированы как городские отходы, для отходов оборудования требуется специальная отдельная переработка электрических компонентов.

(зак. декрет № 151 от 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).



Электрические приборы имеют маркировку в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Этот знак указывает, что прибор был выпущен на рынок после 13 августа 2005 года и подлежит отдельной утилизации.

Ненадлежащая или противозаконная переработка оборудования или его ненадлежащее использование могут причинить ущерб людям и окружающей среде из-за содержащихся в них веществ или материалов

### 1.4 ИСХОДНЫЕ НОРМЫ

Прибор был изготовлен в соответствии с действующей директивой по машинному оборудованию и в соответствии с нормами, указанными в Декларации о соответствии ЕС.

### 1.5 РАСПАКОВКА

Снять упаковку согласно приведенным на ней указаниям, проверить целостность прибора и всех дополнительных компонентов.

При наличии повреждений обратиться к дистрибьютору или в уполномоченный центр технической поддержки.

## Sadržaj

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1.1 UVOD .....                 | 1 |
| 1.2 OPĆA UPOZORENJA .....      | 1 |
| 1.5 ZBRINJAVANJE UREĐAJA ..... | 2 |
| 1.6 REFERENTNI STANDARDI.....  | 2 |
| 1.7 RASPAKIRAVANJE .....       | 2 |

### 1.1 UVOD



#### **NAPOMENA:**

Prije nego što započnete s upotrebom uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik, kao i priručnik „Upotreba i održavanje“, kojeg ste dobili zajedno s uređajem.

Ovaj priručnik, kao i „Priručnik za upotrebu i održavanje“, sastavni su dio stroja; stoga ih treba pažljivo čuvati na sigurnom mjestu dostupnom korisnicima (rukovateljima i osoblju zaduženom za održavanje) tijekom cijelog životnog vijeka stroja, sve do njegovog uništenja.

### 1.2 OPĆA UPOZORENJA

- Plastične vrećice, polistirol, spajalice, itd. se ne smiju ostavljati na dohvata djeci budući da se u njima krije potencijalni izvor opasnosti.
- Prije nego što uključite uređaj uvjerite se da napon električne mreže odgovara onom koji je naveden na pločici s podacima.
- NE povlačite kabel za napajanje kako biste iskopčali utikač iz utičnice, već izvučite utikač držeći ga rukom za njegovo tijelo.
- Za vrijeme upotrebe uređaja potpuno odvijte električni kabel.
- Dopušteno je upotrebljavati produžne kabele samo ako su homologirani, s tehničkim karakteristikama koje odgovaraju naponu uređaja i dobro očuvani.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako utičnica ili električni kabel nisu u dobrom stanju.
- Ako je kabel za napajanje uređaja oštećen, mora ga se zamijeniti isključivo u servisnom centru ovlaštenom od strane proizvođača.

- Izbjegavajte povlačenje kabela po oštrim bridovima.
- Izbjegavajte gnječenje električnog kabela.
- Ne upotrebljavajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne ostavljajte uređaj izloženim djelovanju atmosferilija.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako pokazuje nepravilnosti u radu, već ga odnesite u ovlaštenu servisnu centar.
- U slučaju kvara obratite se isključivo ovlaštenom servisnom centru te zatražite originalne rezervne dijelove.
- Prije bilo kakvog zahvata na održavanju ili čišćenja mora se obavezno iskopčati utikač iz električne utičnice.
- Ne perite uređaj mlazovima vode.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Čistite uređaj krpom navlaženom vodom; ne upotrebljavajte abrazivne deterdžente, trikloretilen, razrjeđivače.
- Kada uređaj postane neupotrebljivim, mora se onemogućiti njegovo korištenje tako da se kabel odreže prije nego se uređaj preda odgovarajućim centrima za prikupljanje otpadnog materijala.
- Nije predviđeno da uređajem upravljaju osobe (uključujući i djecu) čija je fizička, osjetna ili mentalna sposobnost smanjena, ili kojima nedostaje odgovarajuće iskustvo ili znanje, osim ako nisu imale priliku da ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost nadgleda ili uputi u rad stroja.
- Nadgledajte djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.

### 1.3 ZBRINJAVANJE UREĐAJA

U svrhu zaštite okoliša, postupite u skladu s važećim lokalnim propisima.

Kada se uređaj više ne bude mogao upotrebljavati ni popraviti, zbrinite dijelove uređaja njihovim odvojenim odlaganjem.

Električna oprema se ne može zbrinjavati kao gradski otpad, već ju je potrebno odvojeno odlagati u skladu s pravilima o odvojenom prikupljanju otpada koja su uvedena posebnom disciplinom o zbrinjavanju otpada proizašlog iz električnih uređaja (Zak. Dekret br. 151 od 5/7/05 - 2002/96/ CE - 2003/108/CE).



Električni uređaji su obilježeni simbolom koji se sastoji od prekriženog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima. Ovaj simbol govori da je uređaj pušten na tržište nakon 13. kolovoza 2005. te da mora biti zbrinut odvojeno od ostalog otpada.

Neodgovarajuće ili nepropisno odvajanje uređaja ili pak njihova neprikladna primjena, ovisno o sadržanim tvarima ili materijalima, može nanijeti oštećenja ljudima i okolišu. Nepoštivanje važećih propisa prilikom zbrinjavanja električnog otpada dovodi do primjene administrativnih i kaznenih sankcija.

### 1.4 REFERENTNI STANDARDI

Uređaj je proizveden u skladu s važećom Direktivom o strojevima te u skladu s propisima navedenima u izjavi o sukladnosti „CE“.

### 1.5 RASPAKIRAVANJE

Nakon što ste uklonili pakirnu ambalažu po uputama navedenim na samoj ambalaži, provjerite jesu li uređaj i svi njegovi sastavni dijelovi cjeloviti.

Ukoliko primijetite oštećenja, obratite se prodavatelju ili u ovlaštenu servisnu centar.



## Sadržaj

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1.1 UVOD .....                  | 1 |
| 1.2 OPŠTA UPOZORENJA.....       | 1 |
| 1.3 ODBACIVANJE APARATA .....   | 2 |
| 1.4 PROPISI U VEZI SA TIM ..... | 2 |
| 1.5 SKIDANJE AMBALAŽE .....     | 2 |

### 1.1 UVOD



#### **NAPOMENA:**

Pre nego što počnete da koristite aparat pažljivo pročitajte ovaj priručnik kao takođe i priručnik "Upotreba i održavanje" koje ste dobili zajedno sa mašinom.

Ovaj priručnik kao takođe i "Priručnik o upotrebi i održavanju" su sastavni deo iste mašine; zato treba da se pažljivo čuvaju na sigurnom i svim korisnicima lako pristupačnom mestu (operaterima i osoblju koje ima zadatak da obavi održavanje) tokom čitavog životnog veka mašine sve do njenog uništavanja.

### 1.2 OPŠTA UPOZORENJA

- Plastične kese, polistirol, kopče, itd.. se ne smeju ostavljati na dohvata dece budući da predstavljaju izvor opasnosti.
- Pre nego što pustite aparat u rad uverite se da se napon mreže podudara sa onom koji se navodi na tabli sa podacima.
- Kada treba da izvučete utikač iz utičnice, NEMOJTE da povlačite kabl za napajanje, izvadite utikač na način da ga obuhvatite rukom.
- Prilikom korišćenja aparata, potpuno odmotajte električni kabl.
- Dozvoljava se upotreba produživača samo ako su homologovani, imaju dimenzije u skladu sa snagom aparata i ako su dobro očuvani.
- Ne koristite aparat ako utikač ili električni kabl nisu u dobrom stanju.
- Ako je kabl za napajanje aparata oštećen, treba da ga zameni isključivo tehnička servisna služba koju je ovlastio proizvođač.

- Neka električni kabl ne klizi po oštrim ivicama.
- Ne gnječite električni kabl.
- Ne koristite aparat ako su Vam ruke vlažne ili mokre.
- Ne izlažite aparat atmosferskom uticaju.
- Ne koristite aparat ako primetite neke anomalije u radu nego ga odnesite u ovlaštnu servisnu službu.
- U slučaju kvara obratite se ovlaštenoj servisnoj službi tražeći da vam daju samo originalne rezervne delove.
- Pre nego što počnete sa obavljanjem bilo koje operacije održavanja obavezno izvučite utikač iz utičnice za struju.
- Ne perite aparat mlazom vode.
- Ne uranjajte aparat u vodu ili u druge tečnosti.
- Očistite aparat koristeći krpu koju ste ovlažili vodom; ne koristite deterdžente koji grebu, trihloretilen, solventna sredstva.
- Kada aparat više ne funkcioniše treba da ga onesposobite na način da presečete kabl za napajanje pre nego što ga odnesete u prikladne centre za sakupljanje otpada.
- Aparat nije namenjen korišćenju od strane osoba (uključujući i decu) čije su fizičke, senzorne i mentalne sposobnosti smanjene ili onih koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja sem u slučajevima u kojima ih obučava ili nadgleda lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost o tome na koji način koristiti aparat.
- Treba da nadgledate decu da biste se uverili kako se ne igraju sa aparatom.

### 1.3 ODBACIVANJE APARATA

Radi očuvanja ambijenta, postupajte u skladu sa lokalnim propisima na snazi.

Kada se aparat više ne bude mogao da koristi niti popravi, obavite diferencijalno odbacivanje komponenata.

Električna aparatura se ne sme odbacivati kao običan gradski otpad nego treba da se pridržavate odvojenog odbacivanja smeća koje je uvela specijalna disciplina u vezi sa otpadom koje proizlazi iz električnih aparata (zak.dekret br. 151 datuma 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).



Električna aparatura je označena simbolom na kojem se nalazi prekrštena kanta za smeće na kolicima. Simbol navodi da je aparatura puštena na tržište posle 13 avgusta 2005 i da mora da se odvojeno odbaci.

Neprikladno ili protivpravno odbacivanje aparature ili neprikladno korištenje iste s obzirom na materijale ili supstance koje sadrži može da nanese štetu ljudima ili ambijentu.

Odbacivanje električnog otpada bez poštovanja propisa na snazi dovodi do primene administrativnih ili kaznenih sankcija.

### 1.4 PROPISI U VEZI SA TIM

Aparat je proizveden u skladu sa direktivom o mašinama koja je na snazi i u skladu sa propisima koji se navode u izjavi "CE" o prikladnosti.

### 1.5 SKIDANJE AMBALAŽE

Kada se ukloni ambalažni materijal na način koji se navodi na istoj ambalaži, kontrolišite celovitost aparata i svih komponenata kojima je opremljen.

Ako primetite vidna oštećenja, stupite u kontakt sa prodavcem ili ovlašćenom servisnom službom.

# Индекс

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1.1 Въведение .....                 | 1 |
| 1.2 Общи указания .....             | 1 |
| 1.3 Бракуване на устройството ..... | 2 |
| 1.4 Референтни стандарти .....      | 2 |
| 1.5 Разопаковане.....               | 2 |

## 1.1 ВЪВЕДЕНИЕ



### внимание:

Преди да използвате устройството, прочетете внимателно това ръководство и ръководството за Експлоатация и поддръжка, доставени заедно със съответното устройство.

Това ръководство и ръководството за Експлоатация и поддръжка представляват неразделна част от съответното оборудване; следователно, те трябва да се съхраняват грижливо в безопасно и достъпно място за всички потребители (оператори и персонал, извършващи дейности по поддръжка) през целия живот на оборудването до бракуването.

## 1.2 ОБЩИ УКАЗАНИЯ

- Пластмасови торбички, полистирен, клипове и др., които трябва да се пазят далеч от деца, тъй като представляват риск.
- Преди да въведете в експлоатация устройството, уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на това, което е посочено на табелката с указания / данни.
- За да премахнете / извадите щепсела от контакта, НЕ дърпайте захранващия кабел, а изтръгвайте кабела като хванете тялото с ръката.
- По време на използване на устройството, опъвайте / напълно разгъвайте електрическия кабел.
- Позволява се използване на удължителни кабели, само ако те са били одобрени, съобразени в зависимост от мощността на устройството и ако са добре поддържани.
- Не използвайте устройството, ако щепсела или електрическия кабел не

са в оптимално работно състояние.

- Ако захранващия кабел на устройството е повреден, то трябва да бъде заменен единствено в оторизиран от производителя технически сервизен център.
  - Не пускайте захранващия кабел през остри ръбове.
  - Да се избягва смачкване на кабела.
  - Не използвайте устройството с мокри или влажни ръце.
  - Не оставяйте устройството, изложено на атмосферни влияния.
  - Не използвайте устройството, ако има отклонения от експлоатация, която се счита за нормална, а се препоръчва представянето в оторизиран сервизен център.
  - В случай на повреда, обръщайте се единствено към оторизиран сервизен център, винаги изисквайки нови резервни части.
  - Преди да предприемете каквото и да е действие по поддръжка или почистване, е необходимо да се премахне / извади щепсела от контакта.
  - Не измивайте устройството с водни струи.
  - Не потапяйте устройството във вода или други течности.
  - Почистявайте устройството с помощта на кърпа, навлажнена с вода.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати, трихлоретилен или разтворители.
- Когато устройството не се използва, то трябва да остане в състояние на престой чрез премахване / изваждане на захранващия кабел преди транспортиране / носене до събирателен център.
  - Устройството не е предназначено за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит или познания в това отношение, а, в противен случай, само ако те биха могли да се възползват, чрез лице, отговарящо за тяхната безопасност, от наблюдение или указания по отношение на използването на устройството.
  - Децата трябва да бъдат наблюдавани, с цел да се гарантира факта, че те не си играят със съответното устройство.

### 1.3 БРАКУВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

С цел защита на околната среда, действа се в съответствие с местните законови разпоредби, които са в сила.

Ако устройството не е в работно състояние, нито поправимо, действа се с цел диференцирано разглобяване по компоненти.

Електрическите уреди не могат да бъдат разглобени като скрап / отпадъци, а е необходимо да се спазва разделното събиране, въведено чрез комплекта от специални разпоредби относно разглобяването на скрап / отпадъци, произхождащи от електрическо оборудване (Законодателен указ № 151/25.7.2005 г. - 2002/96/ЕК - 2003/108/ЕК).



Електрическите уреди са отбелязани със символ, представляващ зачеркнат колесен съд, който трябва да се изхвърля на боклука. Символът означава, че оборудването е пуснато на пазара след дата 13 август 2005 г., и че трябва да представлява отделен обект за целите на събиране.

Несъответното или неправилното разглобяване на оборудването / уредите или тяхното неподходящо използване, по отношение на съдържащите вещества и материали, могат да причинят вреда на хората и околната среда. Разглобяването на електрическия скрап, което не спазва разпоредбите, които са в сила, води до прилагане на административни и наказателни санкции.

### 1.4 РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРТИ

Устройството е произведено в съответствие с директивата в сила относно (отпадъците от) електрическото (и електронното) оборудване и в съответствие с разпоредбите посочени в декларацията на ЕК за съответствие.

### 1.5 РАЗОПАКОВАНЕ

След като се отстрани опаковката, така както е посочено в указанията, които са възпроизведени върху съответната опаковка, проверете целостта (непокътнатия характер) на устройството и на всички компоненти с които е снабден / на оборудването.

Ако очевидна повреда е открита, моля свържете се с оторизиран сервизен център.

## Sisu

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1.1 SISSEJUHATUS.....            | 1 |
| 1.2 ÜLDISED HOIATUSED.....       | 1 |
| 1.3 TOOTEST VABANEMINE .....     | 2 |
| 1.4 VIITED SEADUSANDLUSTELE..... | 2 |
| 1.5 LAHTI PAKKIMINE.....         | 2 |

### 1.1 SISSEJUHATUS



**NB!**

Enne seadme kasutamist lugege palun hoolikalt läbi see kasutusjuhend ja „Kasutus- ja hooldusjuhend“, mis on masinaga kaasas..

See kasutusjuhend ja „Kasutus- ja hooldusjuhend“ moodustavad masinast endast lahutamatu osa. Seega tuleb neid turvalises kohas hoida, kus kõik kasutajad pääsevad neile terve masina eluaja ligi (kasutajad ja hoolduspersonal).

### 1.2 ÜLDISED HOIATUSED

- Plastikkotte, polüstüreeni, kirjaklambreid jne ei tohi jätta lastele kättesaadavasse kohta, kuna need kujutavad endast neile ohtu.
- Tee kindlaks, et pinge sobiks sellega, mis on andmetes kirjas, enne kui seadme tööle paned.
- Sellest, et seadet kontaktist välja võtta, tõmba pistikust endast MITTE juhtmest.
- Keri terve toitejuhe lahti kui seadet kasutad.
- Kasutada võib ainult heakskiidetud pikendusjuhtmeid. Need peavad olema sobivad seadme vooluga ja heas korras.
- Ära kasuta seadet kui pistik või voolujuhe ei ole heas korras.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, võib seda välja vahetada vaid tootja poolt määratud tehnilise toe keskuses.
- Ära libista juhett mööda teravaid servi.
- Ära näpista ega ürita juhett purustada.
- Ära kasuta seadet märgade või niiskete kätega.
- Ära jäta seadet loodusjõududele eest kaitsmata.

- Ära kasuta seaded kui selle juhtimisüksus on vigane. Vii see määratud tehnilise toe keskusesse.
- Kui peaks esinema mingi viga, võta ühendust määratud tehnilise toe keskusega ja telli alati originaalvaruosi.
- Pistik peab enne hooldus- või puhastustöid alati pistikupesast välja tõmmatud olema.
- Ära pese seadet surveveega.
- Ära kasta seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Puhasta seadet niiske lapiga; ära kasuta abrasiivseid puhastusvahendeid, trikloroetaani ega lahuseid.
- Seadet ära visates õigesse kogumiskohata tuleb toitejuhe eemaldada, kindlustamaks, et seadet enam ei kasutata.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed on madalamad või kellel puuduvad kogemused või teadmised, kui just neid ei valvata ja ei anta juhiseid seadme kohta isiku poolt, kes tagab nende turvalisuse.
- Lapsi peaks jälgima, kindlustamaks, et nad ei mängi seadmega.

### 1.3 TOOTEST VABANEMIN

Järgi kohalikke seadusi, et keskkonda kaitsa.

Kui seade on kasutamiskõlbmatu ja seda ei saa enam parandada, tuleb osadest vastavalt seadustele ja eraldatult vabaneda.

Elektrilistest seadmetest ei saa vabaneda kui tavalistest jäätmetest ja vastavaid standardeid, mis puutub kogumisse, peab järgima, mida on tutvustatud teatud seadusandluste poolt (Legislatiivmäärus nr 151 kuupäevaga 25.07.05 – 2002/96/CE – 2003/108/CE).



Elektrilistel seadmetel on sümbol ratastega prügikastist millel on rist peal. See sümbol tähendab, et seadeldis tuli turule peale 13ndat augustit aastal 2005 ja selle peab eraldi ära viskama.

Selliste seadmete väär või seadusevastane ära viskamine või valesti kasutamine või olla ohtlik nii inimestele kui keskkonnas, tänu nendes sisalduvatele ainetele ning materjalidele. Haldus- ja kriminaalkaristusi rakendatakse elektriseadmete äraviskamisel standarditele mitte vastamise puhul.

### 1.4 VIITED SEADUSANDLUSTELE

Seade on toodetud kooskõlas jõusoleva Masinate Direktiiviga ja standarditega, mis on välja toodud „CE“ Vastavustunnistusega.

### 1.5 LAHTI PAKKIMINE

Peale pakendi eemaldamist instruktsioonide järgi pakendil endal, kontrolli toote ja kaasasolevate detailide seisundit.

Kui on märke kahjustusest, kontakteeru müüjaga või pöördu volitatud tehnilise toe poole.

## Indeksi

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1.1 JOHDANTO .....              | 1 |
| 1.2 YLEISTÄ .....               | 1 |
| 1.3 PURKAMISESSA LAITTEEN ..... | 2 |
| 1.4 VIITESTANDARDIT .....       | 2 |
| 1.5 PURKAMINEN .....            | 2 |

### 1.1 JOHDANTO



#### **HUOM:**

Ennen laitteen lue tämä käyttöohje ja käsikirja " Käyttö- ja huolto." Mukana koneen.

Tämä opas ja " Käyttö- ja huolto-ohjeen " ovat olennainen osa itse koneen, on siis huolellisesti säilytettävä turvallisessa paikassa ja helposti saatavilla kaikille käyttäjille (operaattorit ja huoltohenkilöstö) koko käyttöiän konetta kunnes purkaminen.

### 1.2 YLEISTÄ

- Muovipussit, polystyreeni, paperiliittimet, jne. ... ei saa jättää lasten ulottuville, sillä ne ovat mahdollisia vaaran aiheuttajia.
- Ennen laitteen käyttöönottoa, varmista että verkkojännite vastaa, että ilmoitettu tyyppikilvessä.
- Voit poistaa pistoke pistorasiasta ÄLÄ vedä virtajohtoa, irrota pistoke ottamalla elin saman käden.
- Aikana laitteiden käytön ja aukirullaamiseksi kaapeli.
- Et saa käyttää laajennus, jos hyväksyty, mitoitetaan tehon yksikön ja hyvässä kunnossa.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke tai johto eivät ole hyvässä kunnossa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vain korvattava valtuuttamaan huoltoliikkeen valmistaja.
- Älä käytä virtajohtoa terävien reunojen yli.
- Vältä murskaus kaapelia.
- Älä käytä laitetta märin tai kostein käsin.
- Älä jätä laitetta alttiiksi ilmakehän tekijöille.
- Älä käytä laitetta, jos se ei ole normaalia

toimintaa, vaan vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

- Jos vika, ota yhteys ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä pyytävät alkupe räisiä varaosia.
- Ennen kuin suoritat mitään huoltoa tai puhdistusta tarvitaan irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä pese yksikköä vedellä.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Puhdista laite vedellä kostutetulla kankaalla;
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, tinneriä, liuottimia.
- Kun laite on epäkunnossa ja täytyy tehdä sitä käyttökelvottomaksi leikkaamalla virtajohto ennen kuin siirät sen keräyspisteeseen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen kyvykyys, tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei niitä ole annettu, välityksellä vastuullisen henkilön turvallisuudesta, valvonnassa ja ohjauksessa käytöstä laitteen.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

### 1.3 PURKAMISESSA LAITTEEN

Ympäristön suojelemiseksi, edetä paikallisten määräysten mukaisesti.

Kun laite ei voida enää käyttää ei se korjattavissa, hävitä erilaisia komponentteja.

Sähkölaitteiden ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana, vaan se on välttämätöntä kunnioittaa erilliskeräystä käyttöön erityisiä sääntöjä jätteiden materiaalin sähkölaitteet (DLG nro 151, 25.07.05 - 2002/96 / EY - 2003/108/EY).



Sähkölaitteet merkitty symbolilla sisältää säiliön pyörillä bin.Symboli ilmaisee, että laite on saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 2005 ja on hävitettävä erikseen.

Sopimaton tai laitton hävittäminen laitteiden tai virheellisestä käytöstä sama, koska aineiden ja materiaalien sisältämät saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja ympäristölle, jätteiden sähkö eikä kunnioita Nykyiset säännöt johtavat soveltamiseen hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.

### 1.4 VIITESTANDARDIT

Tuote on valmistettu noudattaen konedirektiivin voimassa ja noudattaen vahvistettujen sääntöjen "EC" vaatimustenmukaisuusvaikutus.

### 1.5 PURKAMINEN

Kun olet poistanut pakkauksen mukaan pakkauksen ohjeita itse tarkistaa eheyden yksikön ja kaikki osat mukana.

Jos on vaurioita selvää ota yhteys jälleenyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



## Indekss

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1.1 IEVADS .....                | 1 |
| 1.2 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA ..... | 1 |
| 1.3 NOJAUKŠANA NO IEKĀRTA ..... | 2 |
| 1.4 ATSAUCES STANDARTI .....    | 2 |
| 1.5 IZPAKOŠANA .....            | 2 |

### 1.1 IEVADS



#### **PIEZĪME:**

Pirms ierīces, lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmātu un manuālo kopā ar mašīnu "drošības rokasgrāmata".

Šī rokasgrāmata un "drošības rokasgrāmata" ir neatņemama daļa no mašīna pati, tāpēc rūpīgi glabā drošā vietā un pieejamu visiem lietotājiem (operatoriem un apkopes darbinieki) attiecībā uz visu dzīvi no mašīnas līdz sagraušana.

### 1.2 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Plastmasas maisiņi, polistirola, saspraudes, utt .. atstāt gada jāatstāj sasniedzams bērniem, jo tie ir potenciālie apdraudējuma avotus.
- Pirms darbināt elektrotīklam pārliecinieties, ka tīkla spriegums atbilst tai, kas norādīta uz plāksnītes.
- Lai noņemtu kontaktdakšu NO kontaktligzdas nevelciet strāvas vadu, izņemiet kontaktdakšu, ņemot ar roku.
- Ja izmanto pilnībā paplašināt strāvas vadu.
- Jūs nedrīkstat izmantot pagarinājumu ja to apstiprinās, lieluma atkarībā no jaudas vienību un labā stāvoklī.
- Nelietojiet ierīci, ja kontaktdakša vai strāvas vads nav labā stāvoklī.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ar pakalpojumu centra pilnvarota ražotājs.
- Vai nav palaist strāvas vadu pāri asām malām.
- Izvairieties saspiešanas kabeli.
- Nelietojiet ierīci ar mitrām vai slapjām ro-

kām.

- Neatstājiet ierīci pakļauti atmosfēras aģentiem.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nav normāla darbība, bet veikt to autorizētā servisa centrā.
- Gadījumā, ja neizdodas, lūdzam sazināties tikai autorizētā servisa centra lūdzot oriģinālo rezerves daļu.
- Pirms veikt jebkādu apkopi vai nepieciešama tīrīšana, lai izvilktu kontaktdakšu no ligzdas.
- Nemazgājiet bloku ar ūdeni.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Notīriet ierīci, izmantojot drānu samitrinātu ar ūdeni;  
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, krāsas šķīdinātāju, šķīdinātājus.
- Ja vienība ir bojāta un ir nepieciešams, lai padarītu to nelietojamu, samazinot strāvas vadu pirms jūs nodot to savākšanas vietu.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar fiziskiem, maņu vai garīgās spējas vai pieredzes vai zināšanu trūkums, ja vien tie ir dota, starpniekus atbildīgā persona par to drošības, uzraudzības vai norādījumus par to kā izmantot ierīci.
- Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka tie nespēlētos ar ierīci.

### 1.3 NOJAUKŠANA NO IEKĀRTA

Lai aizsargātu vidi, rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ja iekārta vairs nav izmantojama tas labojams, atsavināt dažādām sastāvdaļām.

Elektroiekārtas nedrīkst izmest kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem, bet tas ir nepieciešams respektēt atsevišķu vākšanu ieviests ar īpašiem noteikumiem par atkritumu apglabāšanu materiāla elektroierīču (DLG Nr 151 07/25/05 - 2002/96 / EK - 2003/108/EK).



Elektroiekārtas marķētas ar simbolu, kas satur konteineru uz riteņiem izsvītrot. Simbols norāda, ka iekārta ir laisti tirgū pēc 13 Aug 2005 un jāznīcina atsevišķi.

Nepiemērotu vai nelikumīgu iznīcināšanu iekārtu vai neatbilstīgu izmantošanu pats, jo no vielu un materiālu iekļautajiem var kaitēt cilvēkiem un videi. Atbrīvošanās no nevajadzīgā elektriskā kas neatbilst standartiem ir piemērot administratīvo un kriminālo sankciju.

### 1.4 ATSAUCES STANDARTI

Produkts ir ražots saskaņā ar direktīvā par mašīnām spēkā un saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti "EK" atbilstības deklarācija.

### 1.5 IZPAKOŠANA

Pēc izņemšanas iepakojumu atbilstoši uz iepakojuma, instrukcijas, pārbaudīt integritāti vienības un visu piegādāto komponentu.

Ja ir kāds bojājums skaidrs kontakts tirgotājs vai pilnvarota servisa centrs.

## Puslapis

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1.1 ĮVADAS .....                 | 1 |
| 1.2 BENDRA INFORMACIJA .....     | 1 |
| 1.3 GRIOVIMAS BE PRIETAISŲ ..... | 2 |
| 1.4 PAMATINIAI STANDARTAI .....  | 2 |
| 1.5 IŠPAKAVIMAS .....            | 2 |

### 1.1 ĮVADAS



#### **PASTABA:**

Prieš naudodami prietaisą prašome perskaityti šį vadovą "Saugumo vadovas" pateikiamas kartu su mašina.

Šis vadovas ir "Saugumo vadovas" yra neatskiriama pačios mašinos, todėl turi būti kruopščiai saugomi saugioje vietoje ir priinama prie mašinos per visą gyvenimą visiems vartotojams (operatoriai ir priežiūros personalas), kol griovimas.

### 1.2 BENDRA INFORMACIJA

- Plastikinius maišus, polistirolą, sąvaržėlės ir tt ..neturi būti palikta galimybė vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jie yra potencialūs pavojaus šaltiniai.
- Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka nurodyta duomenų lentelėje.
- Ištraukite kištuką iš lizdo, NETRAUKITE jo maitinimo laidą, ištraukite kištuką, atsižvelgiant į tos pačios pusės kūno.
- Kai naudojate rodyti visiškai maitinimo laidas.
- Dydžio pagal vieneto galia Jūs negalite naudotis pratęsti, jei jis bus patvirtintas, ir geros būklės.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas ar maitinimo laidas nėra geros būklės.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jis turi būti tik pakeičiamas gamintojo įgaliojimą aptarnavimo centrą.
- Nejunkite maitinimo laidą per aštrias briaunas.
- Traiškymo kabelį.
- Nenaudokite prietaiso su šlapi arba drėgni rankas.

- Nepalikite prietaiso veikiamo atmosferos veiksniams.
- Nenaudokite prietaiso, jei tai nėra normalus darbas, bet priimti jį į įgaliojimą aptarnavimo centrą.
- Gedimo atveju, prašome susisiekti tik į įgaliojimą aptarnavimo centrą, prašydami originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Prieš atlikdami bet kokį techninės priežiūros ar reikia valyti, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Neplaukite įrenginį su vandeniu.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Prietaisą valykite skudurėliu sudrėkintą vandeniu;
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, dažų skiediklio, tirpiklių
- Kai įrenginys yra žemyn ir turi būti, kad jį būtų netinkami pjovimo laidą prieš perkelti jį į surinkimo vietą.
- Prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems sumažėjęs fiziniai, jutimo ar protinių galių, ar trūksta patirties ar žinių, išskyrus tuos atvejus, kai jie buvo, per tarpininko asmuo, atsakingas už jų saugumą, prižiūrėjo arba nurodė, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.

### 1.3 GRIOVIMAS BE PRIETAISŲ

Siekiant apsaugoti aplinką, pereikite pagal vietos taisyklių reikalavimus.

Kai įranga yra nebetinkami jis nepataisomas, disponuoti iš įvairių dalių.

Elektros įranga negali būti šalinamos kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos, tačiau būtina atsižvelgti į atskirą surinkimą, įvesta pagal specialias taisykles dėl atliekoms naikinti elektros prietaisų (DLG Nr 151, 07/25/05 - 2002/96 / EB - 2003/108/EB).



Elektros įranga, pažymėta simboliu, kuriame yra konteineris ratiniais ratais, kuriame yra konteineris ratiniais ratais dėžė. Simbolis rodo, kad įranga buvo pateikti į rinką, 2005 m. po 13 Rugpjūčio ir turi būti šalinamos atskirai.

Netinkamas arba neteisėtas tos pačios įrangos ar netinkamo naudojimo, dėl jame esančių medžiagų ir medžiagų šalinimas gali sukelti žalos žmonėms ir aplinkai. Atliekos, elektros ir negerbia dabartines taisykles šalinimo sukelti administracinių ir baudžiamųjų sankcijų taikymo.

### 1.4 PAMATINIAI STANDARTAI

Produktas yra pagamintas pagal galiojančius Mašinų direktyvos ir pagal "EB" atitikties deklaracijos nustatytų taisyklių.

### 1.5 IŠPAKAVIMAS

Nuėmę pakuotę, pagal instrukcijas ant pačios pakuotės, patikrinkite, ar vieneto ir visų tiekiamų sudėtinių dalių vientisumą.

Jei yra kokia nors žala akivaizdi, kreipkitės į platintoją arba į įgaliotą aptarnavimo centrą.

## Indeks

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1.1 UVOD .....                 | 1 |
| 1.2 SPLOŠNE INFORMACIJE.....   | 1 |
| 1.3 RUŠENJE O OPREME .....     | 2 |
| 1.4 REFERENČNI STANDARDI ..... | 2 |
| 1.5 RAZPAKIRANJE.....          | 2 |

### 1.1 UVOD



#### **OPOMBA:**

Pred uporabo aparata preberite navodila in navodila "Varnostni priročnik" priložen stroja.

Ta priročnik in "Varnostni priročnik" so sestavni del stroja samega, je zato treba skrbno hraniti na varnem mestu in je dostopen vsem uporabnikom (operaterji in vzdrževanje osebje) za celotno življenjsko dobo stroja do rušenja.

### 1.2 SPLOŠNE INFORMACIJE

- Plastične vrečke, stiropor, sponke, itd .. se ne smejo pustiti v doseg otrok, saj so potencialni viri nevarnosti.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da omrežna napetost ustreza tisti, ki je naveden na tablici.
- Če želite odstraniti kabel iz vtičnice NE vlecite za napajalni kabel, odstranite čep ob telo isti strani.
- Pri uporabi v celoti razširite napajalni kabel.
- Ne smete uporabljati za podaljšanje če je odobrena, velika glede na moč enote in v dobrem stanju.
- Ne uporabljajte aparata, če kabel vtič ali moč niso v dobrem stanju.
- Če je poškodovan napajalni kabel, je treba nadomestiti samo s pooblaščenim servis proizvajalca.
- Ne deluje napajalni kabel preko ostrih robov.
- Izogibajte se drobljenju kabel.
- Ne uporabljajte aparata, mokre ali vlažne roke.
- Ne pustite aparat izpostavljen vremen-

skim vplivom.

- Ne uporabljajte aparata, če to ni normalno, ampak ga odnesite v pooblaščen servisni center.
- V primeru okvare se obrnite samo na pooblaščen servis, ki prosi za originalne nadomestne dele.
- Pred izvedbo katerega koli vzdrževanja ali čiščenja morali odstraniti napajalni kabel iz vtičnice.
- Ne sperite z vodo enoto.
- Ne potaplajte aparata v vodo ali druge tekočine.
- Napravo čistite s krpo navlažite z vodo; Ne uporabljajte agresivnih čistil, razredčilo, topil.
- Če enota ne deluje in ga je potrebno neuporabni zaradi rezanja napajalni kabel, preden jo prenese na zbirališču.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi zmogljivostmi ali pomanjkanja izkušenj ali znanja, razen če so dana s posredovanjem oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzor ali navodila o uporabi naprave.
- Otroci je treba nadzorovati, da se zagotovi, da ne bodo igrali z aparatom.

### 1.3 RUŠENJE O OPREME

Za zaščito okolja, ravna v skladu z lokalnimi predpisi.

Ko oprema ni več uporabna, da popraviti, odstraniti iz različnih komponent.

Električna oprema ni mogoče odstraniti kot nesortiranih komunalnih odpadkov, vendar pa je treba spoštovati tudi ločeno zbiranje, ki ga uvaja posebna pravila za odstranjevanje odpadnih snovi iz električnih naprav (DLG št. 151 z dne 07/25/05 - 2002/96 / ES - 2003/108/ES).



Električna oprema je označena z znakom, ki vsebuje smetnjaku na kolesih, prečrtati. Simbol pomeni, da je bila oprema dana v promet po 13. avgustu 2005 in ga je treba zavreči ločeno.

Neprimerno ali nezakonito odstranitvijo opreme ali nepravilne uporabe enaka, saj snovi in materialov, ki jih vsebuje, lahko povzroči škodo za ljudi in okolje. Odstranitvi odpadne električne ki je v skladu s standardi, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi vključuje uporabo upravnih in kazenskih sankcij.

### 1.4 REFERENČNI STANDARDI

Proizvod je izdelan v skladu z direktivo o strojih v veljavi in v skladu s pravili, določeni mi v "ES"-izjavo o skladnosti.

### 1.5 RAZPAKIRANJE

Po odstranitvi embalaže v skladu z navodili na embalaži sami, preverite celovitost enote in vseh dobavljenih sestavnih delov.

Če obstaja kakršna koli škoda, očitno se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center.

## الفهرس

- 1.1 - مقدمة - 1
- 2.1 - إرشادات عامة - 1
- 3.1 - التخلص من الجهاز - 2
- 4.1 - المعايير المرجعية - 2
- 5.1 - إزالة الغلاف - 2

### 1.1 مقدمة



#### ملاحظة

قبل استخدام الجهاز، اقرأ هذا الدليل و دليل التشغيل والصيانة المتوفر مع هذا الجهاز.

هذا الدليل ودليل التشغيل والصيانة يشكلان جزء لا يتجزأ من هذه المعدات، لذلك يجب المحافظة عليهما بعناية في مكان آمن، و متاح لجميع المستخدمين ( المشغلين و موظفي الصيانة ) طوال مدة استخدام الجهاز و حتى التخلص منه.

### 2.1 إرشادات عامة

- الأكياس البلاستيكية، البوليسترين، المقاطع الخ. يجب أن تبقى بعيدة عن متناول الأطفال و ذلك لخطورتها.
- قبل تشغيل الجهاز، يجب التأكد من أن جهد التيار الكهربائي يطابق الجهد الكهربائي المبين على لوحة الإرشادات \ البيانات
- من أجل نزع \ إزالة القابس من المقبس، لا يجب سحب السلك الكهربائي بل يجب نزع القابس من المقبس يدويا.
- خلال استخدام الجهاز، يمد السلك الكهربائي بالكامل.
- يمكن استخدام وصلات كهربائية، فقط إذا تم الموافقة عليها، و تكون مطابقة لقوة الجهاز، و محافظ عليها بشكل جيد.
- لا يجب استخدام الجهاز في حالة أن القابس أو السلك الكهربائي ليسوا في حالة جيدة للاستعمال.
- في حالة تلف السلك الكهربائي للجهاز، يجب استبداله حصرا لدى مركز صيانة معتمد من قبل الشركة المصنعة.
- لا تقم بتمرير السلك الكهربائي على الحواف الحادة
- تجنب تهشيم السلك الكهربائي.
- لا يستخدم الجهاز عندما تكون اليدين مبتلة.
- لا يترك الجهاز معرض للعوامل الجوية.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل جيد، و لكن ينبغي التقدم إلى مركز صيانة معتمد.
- في حالة التعطل، يجب اللجوء حصريا إلى مركز صيانة معتمد، و يطلب دائما قطع غيار جديدة.
- قبل إجراء أية عملية صيانة أو تنظيف، يجب نزع \ إزالة القابس من المقبس.
- لا يجب غسل الجهاز بماء نفاث.
- لا يجب غمر الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى.
- ينظف الجهاز بقطعة قماش مبتلة بالماء. لا يجب استخدام المنظفات الكاشطة أو ثلاثي كلور الإيثيلين أو المذيبات.

- عندما يكون الجهاز غير مستعمل، يجب أن يكون في حالة تعطل من خلال نزع \ إزالة توصيل السلك الكهربائي قبل نقله \ توصيله إلى مركز التجميع.
- هذا الجهاز لم يتم تصميمه للاستخدام من قبل أشخاص يعانون من نقص قواهم الجسمية أو الحسية أو العقلية أو ذات خبرة و معرفة قليلة في هذا الصدد (بما في ذلك الأطفال) ، ما لم يكونوا قد خضعوا لإشراف أو تعليم أولي حول استخدام الجهاز بواسطة شخص مسئول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم بهذا الجهاز.

### 4.1 المعايير المرجعية

قد تم تصنيع الجهاز وفقا للتوجيهات السارية بخصوص ( نفايات الأجهزة الكهربائية ( الالكترونية) ووفقا للقواعد المشار إليها في بيان المفوضية الأوروبية للمطابقة

### 5.1 إزالة الغلاف

بمجرد إزالة الغلاف، كما هو مبين في التعليمات الموجودة على الغلاف، يرجى التحقق من سلامة الجهاز وجميع المكونات المجهز بها الجهاز.

إذا تم اكتشاف تلف واضح، يجب الاتصال بمركز خدمة معتمد

### 3.1 التلخص من الجهاز

من أجل حماية البيئة، يعمل وفقا للأنظمة القانونية المحلية. إذا كان الجهاز لا يعمل و لا يمكن إصلاحه، يعمل على تفكيك مكوناته المختلفة.

المنتجات الكهربائية لا يمكن تفكيكها باعتبارها خردة \ نفايات، فمن الضروري أن يتم تجميعها كمجموعة منفصلة، الوارد في مجموعة القواعد الخاصة بخصوص تفكيك الخردة \ النفايات الناتجة من الأجهزة الكهربائية ( المرسوم التشريعي رقم 151 \ 2003.7.25 - CE\96\2002 المفوضية الأوروبية. CE\108\2003 المفوضية الأوروبية).

الأجهزة الكهربائية التي يوجد عليها رمز حاوية قمامة ذات عجلات مرسوم عليها خطان متقاطعان. الرمز يشير إلى أن الجهاز ادخل في السوق بعد تاريخ 13 أغسطس 2005 و يجب أن يجمع بشكل منفصل



التفكيك السيئ أو التعسفي للمعدات \ الأجهزة أو الاستعمال السيئ، مع الإشارة إلى المواد التي تحتويها، قد تسبب ضررا للأشخاص والبيئة. تفكيك الخردة الكهربائية بدون احترام القواعد المعمول بها، تؤدي إلى عقوبات إدارية وجزائية.









